

**Solar Frontier Europe GmbH** 

# **Installations- und Bedienungsanleitung**

SolarSet 2.0 / SolarSet 2.3 / SolarSet 3.0 / SolarSet 3.5 / SolarSet 4.0 / SolarSet 4.6 / SolarSet 5.0 / SolarSet 5.9 / SolarSet 6.9 / SolarSet 7.9



## Inhalt

| ١. | VOI  | wort     |   | ,  |
|----|------|----------|---|----|
| 2. | Ide  | ntifizie | erung   | 5  |
| 3. | Allg | jemei    | ne Sicherheitshinweise  | 6  |
|    | 3.1  | Siche    | rheitshinweise Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S        | 6  |
|    | 3.2  | Siche    | rheitshinweise Wechselrichter SF-WR-3000                        | 6  |
| 4. | Bes  | timm     | ungsgemäße Verwendung   | 7  |
| 5. | Lief | erum     | fang  | 8  |
| 6. | Zu   | dieser   | Anleitung   | 9  |
|    | 6.1  | Inhalt   | t   | 9  |
|    | 6.2  | Zielg    | ruppe   | 9  |
|    | 6.3  | Kenn     | zeichnung   | 9  |
|    |      | 6.3.1    | Symbole   | 9  |
|    |      | 6.3.2    | Signalwörter  | 9  |
|    |      | 6.3.3    | Kennzeichnung im Text   | 9  |
|    |      | 6.3.4    | Abkürzungen   | 10 |
| 7. | Auf  | bau d    | er Solar Frontier SolarSets                                     | 11 |
| 8. | Inst | allatio  | on  | 12 |
|    | 8.1  | Mont     | agesystem / Unterkonstruktion                                   | 12 |
|    | 8.2  | Mech     | nanische Installation Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S | 12 |
|    |      | 8.2.1    | Standortaufnahme  | 12 |
|    |      | 8.2.2    | Bedienungshinweise  | 12 |
|    |      | 8.2.3    | Hinweise für die Montage  | 13 |
|    | 8.3  | Elektr   | rische Installation Photovoltaik Generator                      | 17 |
|    |      | 8.3.1    | Elektrische Sicherheitshinweise                                 | 17 |
|    |      | 8.3.2    | Kabelkonfektionierung   | 17 |
|    |      | 8.3.3    | Vorgehensweise bei der elektrischen Verkabelung                 | 20 |
|    |      | 8.3.4    | Erdung  | 20 |
|    |      | 8.3.5    | Elektrische Verkabelung   | 21 |
|    | 8.4  | Instal   | lation Wechselrichter SF-WR-3000                                | 24 |
|    |      | 8.4.1    | Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation                       | 24 |
|    |      | 8.4.2    | Wechselrichter montieren  | 25 |
|    |      | 8.4.3    | AC-Anschlüsse vorbereiten                                       | 25 |
|    |      | 8.4.4    | DC-Anschlüsse vorbereiten                                       | 27 |
|    |      | 8.4.5    | Wechselrichter anschließen und AC einschalten                   | 27 |
|    |      | 8.4.6    | Erste Inbetriebnahme des Wechselrichters                        | 28 |
|    |      | 8.4.7    | DC einschalten  | 32 |
|    |      | 8.4.8    | Wechselrichter demontieren                                      | 32 |

| 9.    | Aufbau und Funktion Wechselrichter SF-WR-3000               | 33              |
|-------|---|-----------------|
|       | 9.1 Gehäuse   | 33              |
|       | 9.2 Bedientasten  | 33              |
|       | 9.3 Display   | 34              |
|       | 9.3.1 Allgemeines   | 34              |
|       | 9.3.2 Informationen   | 34              |
|       | 9.3.3 Steuerelemente  | 36              |
|       | 9.3.4 Weitere wichtige Display-Inhalte                      | 37              |
|       | 9.4 Kühlung   | 42              |
|       | 9.5 Netzüberwachung   | 42              |
|       | 9.5.1 Datenkommunikation                                    | 42              |
|       | 9.6 Bedienung   | 43              |
|       | 9.6.1 Übersicht Bedienfunktionen                            | 43              |
|       | 9.6.2 Allgemeine Bedienfunktionen                           | 44              |
|       | 9.6.3 Wichtige Bedienfunktionen                             | 44              |
|       | 9.7 Selbsttest (in Italien vorgeschrieben)                  | 47              |
|       | 9.8 Störungsbeseitigung                                     | 49              |
| 10.   | Registrierung und Garantie                                  | 52              |
| 11    | Wartung   | 52              |
| • • • | 11.1 Wartung Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S      | 52              |
|       | 11.2 Wartung DC-System                                      | 52              |
|       | 11.3 Wartung Wechselrichter SF-WR-3000                      | 52              |
|       |   |                 |
| 12.   | Zubehör   | 53              |
| 13.   | Transport und Lagerung                                      | 53              |
| 14.   | Entsorgung  | 53              |
|       | 14.1 Entsorgung Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S   | 53              |
|       | 14.2 Entsorgung Wechselrichter SF-WR-3000                   | 53              |
|       | 14.3 Entsorgung DC-Kabel                                    | 53              |
| 15.   | Technische Daten, Datenblätter und Zertifikate              | 54              |
|       | 15.1 Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S              | 54              |
|       | 15.1.1 Technische Daten                                     | 54              |
|       | 15.1.2 Zertifikate Solar Frontier SF165-S                   | 57              |
|       | 15.2 Wechselrichter SF-WR-3000                              | 58              |
|       | 15.2.1 Technische Daten Wechselrichter                      | 58              |
|       | 15.3 Technische Daten AC-Leitung und Leitungsschutzschalter | 60              |
|       | 15.4 Ländertabelle  | 60              |
|       | 15.5 EG Konformitätserklärung Wechselrichter SF-WR-3000     | 62              |
|       | 15.6 Stecker und Buchse                                     | 64              |
|       | 15.6.1 Produktinformationen Stecker und Buchse              | 64              |
|       | 15.6.2 TÜV Zertifikat Stecker und Buchse                    | 65              |
|       | 15.6.3 Produktinformationen DC-Kabel                        | 66              |
|       | 15.6.4 EG Konformitätserklärung DC-Kabel                    | 67              |
|       | 15.6.5 TÜV Zertifikat DC-Kabel                              | 68              |
| 16.   | Haftungsausschluss  | 69              |
| 17.   | Kontakt   | 69              |
| 18.   | Notizen   | 70              |
| 19.   | Anhana  | 71              |
|       | Anhang  | 71              |
|       | 19.1 Montage SF-WR-3000                                     | <b>71</b><br>71 |


#### **Vorwort** 1.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein SolarSet mit CIS-Photovoltaik-Modulen (PV-Modulen) von Solar Frontier entschieden haben. Solar Frontier (SF) bietet Ihnen die höchsten Standards in der Stromerzeugung aus Sonnenenergie und im Kunden-Service.

Dieses Handbuch beinhaltet wichtige Informationen zur Bedienung, Installation, Verkabelung, Wartung sowie zum Betrieb des SolarSets von Solar Frontier und den damit verbundenen Sicherheitshinweisen. Um den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des SolarSets zu gewährleisten, sollten alle Hinweise und Warnungen in diesem Dokument sowie alle Hinweise der Hersteller von Systemkomponenten genau durchgelesen, verstanden und angewendet werden. Stellen Sie bitte sicher, dass auch der Installateur und der Anlagenbetreiber dieses Handbuch bekommen. Bewahren Sie es außerdem für künftigen Gebrauch auf. Alle relevanten lokalen und nationalen Gesetze und Richtlinien sollten während der Installation, Verkabelung, Bedienung und Wartung des SolarSets befolgt werden. Bei weiteren Fragen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder mit Solar Frontier in Verbindung.

#### Identifizierung 2.

Typenschilder des Solar Frontier Wechselrichters SF-WR-3000






- Barcode für interne Zwecke
- (2) Technische Daten DC-Eingang
- (3) Artikelnummer und Produktbezeichnung
- (4) Hersteller

(1)

- (5) Symbol Schutzklasse II und CE Zeichen
- 6 Herstellungsland
- 7 Technische Daten AC-Ausgang
- (8) Schutzart und Norm zur Netzüberwachung
- Seriennummer als Barcode und in Klarschrift

#### Typenschilder des SF Moduls





- Symbol Zertifikate und Schutzklassen
- Seriennummer in Klarschrift und als Barcode **(2)**
- (3) Produktbezeichnung
- (4) Technische Daten unter STC
- (5) Hersteller und Herstellungsland
- 6) Allgemeine Produkteigenschaften
- Seriennummer auf dem Modulrahmen

## 3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte treffen Sie alle erforderlichen Vorkehrungen, um jegliche Unfälle zu vermeiden. Die SolarSets dürfen nicht für Systeme genutzt werden, von deren Zuverlässigkeit das Leben oder die körperliche Unversehrtheit von Menschen abhängt, insbesondere Sicherheitseinrichtungen für die Luftfahrt, medizinische Ausrüstung, Systeme zur Regelung des Verkehrs oder Ähnliches.

Benutzen Sie die SolarSets ausschließlich für ihren vorgesehenen Zweck. Solar Frontier empfiehlt ausdrücklich, die folgenden Hinweise zu beachten, um Sachschäden sowie Verletzungen oder im schlimmsten Fall Tod zu verhindern.

Die von Solar Frontier Europe GmbH vertriebenen SolarSets sind nur für die Installation durch autorisiertes Fachpersonal (siehe 6.2) bestimmt. Wenn erkennbar ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist (z.B. bei sichtbaren Beschädigungen), das SolarSet sofort vom Netz trennen.

#### 3.1 Sicherheitshinweise Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S

- · Nur lizensiertes und geschultes Personal darf die Installation, Verkabelung und Wartung der SF Module durchführen.
- Alle Hinweise und Warnungen über die SF Module sowie alle Hinweise der Hersteller von Systemkomponenten sollten vor der Installation und vor dem Betrieb genau durchgelesen und verstanden werden.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu verringern, ist die Vorderseite der SF Module während der Installation mit einem lichtundurchlässigen Material abzudecken.
- SF Module erzeugen reinen Gleichstrom (DC).
- SF Module können keine elektrische Energie speichern.
- Die Serienschaltung von SF Modulen produziert eine höhere Spannung und die Parallelschaltung einen höheren Strom.
- Verwenden Sie immer SF Module mit gleichartigen elektrischen Werten in Serien- bzw. Parallelschaltung, um System-Ungleichgewichte oder Beschädigungen von Modulen zu vermeiden.
- Die Leerlaufspannung eines PV-Arrays darf unter keinen Umstanden, z.B. bei niedriger Temperatur, die maximale Systemspannung überschreiten.
- Zu hohe Leckströme können Stromschläge oder Brandgefahr verursachen.
- Lösen Sie unter keinen Umständen die Anschlusskabel von sich in Betrieb befindlichen Modulen. Dies kann zur Bildung von Lichtbögen führen, die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen können.
- Verwenden Sie die SF Module ausschließlich für die Stromerzeugung in terrestrischen Anwendungen, um elektrische Schocks, Feuer oder andere Unfälle zu vermeiden.
- Fokussieren Sie Sonnenlicht nicht künstlich mit Hilfe von Linsen oder Spiegeln auf die Module.
- · Verwenden Sie keine andere Strahlungsquelle außer natürlichem Sonnenlicht oder Umgebungsbeleuchtung für die Stromerzeugung.
- Verwenden Sie SF Module nicht in nassen Umgebungen. Der Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeit erhöht maßgeblich das Risiko von Stromschlägen.
- · Aus Sicherheitsgründen dürfen Fehlerströme die Obergrenze nicht überschreiten, welche von den örtlichen Behörden vorgegeben ist.
- Überprüfen Sie die Polarität der Anschlüsse vor der Installation sorgfältig. Falsche Verkabelung kann die SF Module oder die Verbraucher beschädigen.
- · Benutzen Sie ausschließlich Werkzeug, Stecker, Kabel und Montagehalter, welche für elektrische Solarsysteme geeignet sind.
- Während Arbeiten an SF Modulen ausgeführt werden, ist besonders bei DC-Spannungen höher als 30 V geeignete Schutzkleidung zu tragen. Außerdem sind alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um Stromschläge zu vermeiden.


#### 3.2 Sicherheitshinweise Wechselrichter SF-WR-3000

- · Installieren und benutzen Sie das Gerät erst, nachdem Sie dieses Dokument gelesen und verstanden haben.
- Führen Sie die in diesem Dokument beschriebenen Maßnahmen immer in der angegebenen Reihenfolge durch.
- · Bewahren Sie dieses Dokument während der Lebensdauer des Geräts auf. Geben Sie das Dokument an nachfolgende Besitzer und

Benutzer weiter.

- · Durch unsachgemäße Bedienung kann der Ertrag des Photovoltaik-Systems gemindert werden.
- · Mit beschädigtem Gehäuse darf das Gerät nicht an die DC- oder AC-Leitungen angeschlossen sein.
- · Gerät sofort außer Betrieb setzen und vom Netz und den Solarmodulen trennen, wenn eine der folgenden Komponenten beschädigt ist:
  - Gerät (keine Funktion, sichtbare Beschädigung, Rauchentwicklung, etc.)
  - Leitungen
  - Solarmodule
- Das System darf nicht wieder eingeschaltet werden, bevor
  - das Gerät vom Händler oder Hersteller repariert wurde.
  - beschädigte Kabel oder Solarmodule von einer Fachkraft repariert wurden.
- · Kühlrippen niemals abdecken.
- Gehäuse nicht öffnen. Dies würde die Garantie des Gerätes beeinträchtigen und könnte zu ernsthaften körperlichen Schäden oder sogar zum Tod führen.
- · Vom Werk angebrachte Schilder und Kennzeichnungen niemals verändern, entfernen oder unkenntlich machen.
- Anleitung des jeweiligen Herstellers beachten, wenn Sie ein externes Gerät anschließen, das nicht in diesem Dokument beschrieben ist (z. B. externer Datenlogger). Falsch angeschlossene Geräte können den Wechselrichter beschädigen.

#### Sicherheitshinweise auf dem Gerät:




- 1 Fertigungshinweise des Herstellers
- ② Gefährliche Spannungen können an den Bauteilen bis zu 10 Min. nach Abschalten von DC-Lasttrennschalter **und** Leitungsschutzschalter anliegen.
- (3) Achtung, es sind 2 Spannungsquellen vorhanden: Stromnetz, Solarmodule
- (4) Vor Arbeiten am Gerät beide Spannungsquellen vom Gerät trennen: Solarmodule mittels DC-Lasttrennschalter und Stromnetz mittels Leitungsschutzschalter
- (5) Anleitung beachten!

## 4. Bestimmungsmäßige Verwendung

Das SolarSet darf nur in netzgekoppelten Photovoltaik-Systemen verwendet werden. Wechselrichter, Photovoltaik-Module, Kabel, Stecker und Buchsen sind auf einander abgestimmt. Die Anschlüsse dürfen nicht geerdet werden.

#### Potentialverlauf der Photovoltaik-Spannung UPV bei 350 V (links) und 550 V (rechts)



 $U_{pv}$  = Potential zwischen Plus - und Minuspol am DC-Eingang





Abbildung 4

## 5. Lieferumfang

Jedes Solar Frontier SolarSet setzt sich aus den folgenden Einzelkomponenten zusammen. Die Anzahl der jeweiligen Komponenten können Sie der unten angefügten Liste an Hand des Typennamens Ihres SolarSets entnehmen.



- 1 Photovoltaik Modul Solar Frontier SF165-S
- ② Solar Frontier Wechselrichter SF-WR-3000 (inkl. Wechselrichter, Montageplatte und AC-Stecker)
- 3 Verbindungskabel (Ausführung für + und -, mit entweder 2, 3 oder 4 Abgängen)
- 4 DC-Kabel (in 50m oder 100m)
- 5 DC-Stecker und DC-Buchsen (jeweils 5 Stück in einer Verpackungseinheit)
- **6** Entriegelungswerkzeug

|                                  | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 7.9 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① SF165-S                        | 12  | 14  | 18  | 21  | 24  | 28  | 30  | 36  | 42  | 48  |
| ② SF-WR-3000                     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| ③ Verbindungskabel               | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| ④ DC-Kabel [m]                   | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (5) Stecker & Buchse             | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| <b>(6)</b> Entriegelungswerkzeug | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |

Tabelle 1

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:

- Montagegestell und Befestigungsmaterial
- Werkzeug zur Montage und zur Konfektionierung der Kabel

## 6. Zu dieser Anleitung

#### 6.1 Inhalt

Diese Anleitung enthält alle Informationen, die eine Fachkraft zum Einrichten und zur Inbetriebnahme des SolarSets benötigt. Beachten Sie bei der Montage weiterer Komponenten (z. B. AC-Kabel, Montagesystem) die Anleitungen der jeweiligen Hersteller.

#### 6.2 Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung sind Fachkräfte und Installateure, soweit nicht anders gekennzeichnet.

Mit Fachkräften sind hier Personen bezeichnet, welche unter anderem:

- über die Kenntnis einschlägiger Begriffe und Fertigkeiten beim Einrichten und Betreiben von Photovoltaik-Systemen verfügen.
- aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die folgenden Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können:
  - Montieren von Elektrogeräten
  - Konfektionieren und Anschließen von Datenleitungen
  - Konfektionieren und Anschließen von Stromversorgungsleitungen

#### 6.3 Kennzeichnung

#### 6.3.1 Symbole

| Symbol | Beschreibung                               | Ort                |
|--------|--|--------------------|
| lack   | allgemeiner Gefahrenhinweis                | Anleitung          |
| A      | Gefahr durch Elektrizität                  | Anleitung<br>Gerät |
|        | Vor Gebrauch des Produkts Anleitung lesen. | Gerät              |

#### 6.3.2 Signalwörter

| Signalwort | Beschreibung  |
|------------|---|
| Gefahr     | Unmittelbare Gefahr von Tod oder schwerer Körperverletzung        |
| Warnung    | Mögliche Gefahr von Tod oder schwerer Körperverletzung            |
| Vorsicht   | Mögliche Gefahr von leichter oder mittelschwerer Körperverletzung |
| Achtung    | Möglicher Sachschaden   |
| Hinweis    | Hinweis zur Bedienung oder zur Benutzung der Anleitung            |

#### 6.3.3 Kennzeichnung im Text

| Kennzeichnung | Beschreibung   |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| $\checkmark$  | Voraussetzung für eine Handlung  |  |  |  |  |
| <b>&gt;</b>   | einzelner Handlungsschritt   |  |  |  |  |
| 1., 2., 3.,   | mehrere Handlungsschritte in Folge                                       |  |  |  |  |
| kursiv        | Hervorhebung, leicht   |  |  |  |  |
| fett          | Hervorhebung, stark  |  |  |  |  |
| Courier       | Bezeichnung von Produktelementen wie Tasten, Anzeigen, Betriebszuständen |  |  |  |  |

## 6.3.4 Abkürzungen

| Abkürzung                 | Beschreibung   |
|---------------------------|--|
| A                         | Stromstärke in Ampere  |
| AC                        | Wechselspannung  |
| ca.                       | circa  |
| d.h.                      | das heißt  |
| DC                        | Gleichspannung   |
| Derating                  | Leistungsreduzierung   |
| ENS                       | interne Netzüberwachung des Wechselrichters (deutsch: Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen). |
| ges.                      | gesamt   |
| ggf.                      | gegebenenfalls   |
| I                         | Stromstärke  |
| l <sub>k</sub>            | Kurzschlussstrom   |
| I <sub>mpp</sub>          | Strom im Maximum Power Point   |
| inkl.                     | inklusive  |
| kVA                       | Kilovoltampere   |
| kW                        | Kilowatt   |
| kWh                       | Kilowattstunde(n)  |
| m                         | Meter  |
| m²                        | Quadratmeter   |
| MPP                       | Arbeitspunkt mit der höchsten Leistungsabgabe (engl.: maximum power point)   |
| Nm                        | Newtonmeter  |
| o.ä. / o.Ä.               | oder ähnlich / oder Ähnliches  |
| Р                         | elektrische Leistung   |
| Pa                        | Pascal   |
| PV                        | Photovoltaik   |
| SELV                      | Schutzkleinspannung  |
| SF                        | Solar Frontier   |
| sog.                      | so genannte  |
| STC                       | Standard Test Conditions   |
| U                         | Spannung   |
| u.a.                      | unter anderem  |
| $U_{\scriptscriptstyleL}$ | Leerlaufspannung   |
| $U_{mpp}$                 | Spannung im Maximum Power Point  |
| $U_{PV}$                  | am DC-Anschluss anliegende Spannung des Generators (Photovoltaik-Spannung)   |
| usw.                      | und so weiter  |
| V                         | Volt   |
| W/m²                      | Watt pro Quadratmeter  |
| z.B.                      | zum Beispiel   |
| η                         | Wirkungsgrad   |
|                           |  |

#### 7. Aufbau des Solar Frontier Solarsets

Solar Frontier bietet derzeit zehn verschiedene SolarSets in Leistungsklassen von 2,0 kW bis 7,9 kW an. Die SolarSets bestehen im Wesentlichen aus Photovoltaik-Modulen von Solar Frontier, einem Solar Frontier Wechselrichter, den dazugehörigen Verbindungskabeln sowie dem DC-Kabel und den Steckern und Buchsen.


Die folgende Tabelle zeigt die exakte Zusammenstellung jedes einzelnen SolarSets sowie den elektrischen Aufbau:

| Artikel               | Beschreibung    | 2.0  | 2.3  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.6  | 5.0 | 5.9  | 6.9  | 7.9  |
|-----------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| Module                | SF165-S         | 12   | 14   | 18   | 21   | 24   | 28   | 30  | 36   | 42   | 48   |
| Inverter              | SF-WR-3000      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2   | 2    | 2    | 2    |
| Dachfläche            | Fläche in m²    | 15,6 | 18,2 | 23,4 | 27,3 | 31,2 | 36,4 | 39  | 46,8 | 54,6 | 62,4 |
| Module                | Anzahl in Serie | 6    | 7    | 6    | 7    | 6    | 7    | 6   | 6    | 7    | 6    |
| Stränge               | Anzahl parallel | 2    | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 5   | 6    | 6    | 8    |
| Verbindungskabel      | 2+              | 1    | 1    |      |      |      | 2    | 1   |      |      |      |
| Verbindungskabel      | 2-              | 1    | 1    |      |      |      | 2    | 1   |      |      |      |
| Verbindungskabel      | 3+              |      |      | 1    | 1    |      |      | 1   | 2    | 2    |      |
| Verbindungskabel      | 3-              |      |      | 1    | 1    |      |      | 1   | 2    | 2    |      |
| Verbindungskabel      | 4+              |      |      |      |      | 1    |      |     |      |      | 2    |
| Verbindungskabel      | 4-              |      |      |      |      | 1    |      |     |      |      | 2    |
| DC-Kabel              | 50 Meter        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |     |      |      |      |
| DC-Kabel              | 100 Meter       |      |      |      |      |      | 1    | 1   | 1    | 1    | 1    |
| Stecker               | 5 Stück         | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2   | 2    | 2    | 2    |
| Buchse                | 5 Stück         | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2   | 2    | 2    | 2    |
| Entriegelungswerkzeug | Anzahl          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2   | 2    | 2    | 2    |

Tabelle 2

#### Schematischer Aufbau am Beispiel eines SolarSet 3.0

Abbildung 5 zeigt den schematischen Aufbau der SolarSets. Die Module werden seriell zu Strängen verschaltet. Die Abgänge der einzelnen Stränge werden mittels des jeweiligen Verbindungskabels zusammengeführt. Die DC-Kabel müssen vor Ort auf die benötigte Länge konfektioniert werden und dienen zur Verlängerung der Verbindungskabel hin zum Wechselrichter.



Das Verbindungskabel ist je nach Anlagengröße mit zwei, drei oder vier Abgängen ausgelegt. Es gibt abhängig von der Polarität jeweils ein Verbindungskabel für Plus und eines für Minus.

#### 8. Installation

Für eine sichere Montage sind alle relevanten nationalen und lokalen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, insbesondere zur Unfallverhütung, sowie alle relevanten technischen Normen zu beachten.

#### 8.1 Montagesystem / Unterkonstruktion

Die SolarSets werden ohne Montagesystem geliefert. Generell sind alle handelsüblichen Montagesysteme geeignet (z.B. Novotegra (MHH), HatiCon, K2 Mounting Systems, Easy Roof (IRFTS), Schletter, Tritec), die eine zulässige Montage nach den Vorgaben unter Punkt 8.2.3 gewährleisten. Ihr Installateur wird eine geeignete Lösung vorschlagen können.

#### 8.2 Mechanische Installation Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S

#### 8.2.1 Standortaufnahme

- Stellen Sie sicher, dass unter den lokalen Bedingungen die maximalen Schnee- und Windlasten die spezifischen Lastgrenzen der SF Module nicht überschreiten.
- Installieren Sie die SF Module nicht an Standorten, wo sie Öldampf, bzw. korrosiven Gasen ausgesetzt sind.
- · Verschmutzungen der Module durch Sand, Staub o.Ä. sind zu vermeiden, da dadurch die Energieausbeute herabgesetzt werden kann.
- Setzen Sie SF Module keinen schwefelhaltigen Atmosphären aus.
- Installieren Sie SF Module nicht an Stellen, wo entzündliche Gase strömen oder sich ansammeln können, da es zu Funkenbildung kommen könnte.
- Installieren Sie SF Module nicht in der Nähe von Feuer.
- · Vermeiden Sie die Installation der SF Module an kontinuierlich verschatteten Standorten, da ihre Leistung sonst beeinträchtigt werden kann.
- Installieren Sie SF Module nicht an Standorten mit Temperaturen außerhalb des in den Produktspezifikationen erwähnten, zulässigen Temperaturbereichs.

#### 8.2.2 Bedienungshinweise

- Zerlegen Sie die SF Module nicht und bauen Sie sie nicht um, da hierdurch Stromschläge, Brand oder andere Unfälle verursacht werden können. Solar Frontier haftet nicht für Verluste oder Schäden, welche durch unzulässiges Zerlegen, Modifizieren oder Missbrauch der Module entstehen.
- · Bohren Sie keine zusätzlichen Löcher in den Aluminium-Rahmen. Nur die vorhandenen Bohrungen dürfen verwendet werden.
- Vermeiden Sie mechanische Spannung an den Modulen, Kabeln oder Anschlussdosen. (Für die Modulkabel wird ein Krümmungsradius von mindestens 39 mm empfohlen)
- Stellen Sie sich nicht oder treten Sie nicht auf die SF Module. Sie könnten sich dabei verletzen und das Modul beschädigen.
- Lassen Sie SF Module nicht herunterfallen. Verhindern Sie ebenfalls den Sturz von anderen Gegenstanden darauf. Beide Seiten des Moduls (Front- und Rückabdeckung) sind zerbrechlich.
- Tragen Sie das Modul nicht an der Anschlussdose oder den Kabeln. Anschlussdose und Anschlusskabel können dabei beschädigt werden und Folgeschäden sowie Gefahren verursachen.
- Zerkratzen Sie nicht die Rückabdeckung und die Kabel der SF Module. Reibung oder Kratzer können Stromschläge, Leckströme oder Unfälle verursachen.
- Zerkratzen Sie die isolierende Beschichtung des Rahmens nicht (ausgenommen an der Stelle für die Erdungsverbindung), um die Stabilität des Rahmens nicht zu beeinträchtigen und keine Korrosion zu verursachen.
- Halten Sie die Wasserdrainagelöcher frei, um mechanische Spannungen durch Frost zu vermeiden.
- Verschließen Sie die Anschlussdose nicht mit Klebstoff. Verwenden Sie ebenfalls kein Dichtungsmittel, wenn Sie den Deckel der Anschlussdose aufsetzen.

#### 8.2.3 Hinweise für die Montage

#### Sicherheitshinweise für Montagehalter

- Achten Sie bei der Wahl des Materials vom Montagehalter auf die elektrochemische Spannungsreihe, um galvanische Korrosionen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest. Bei lockerer Montage könnten PV-Module herunterfallen und Unfälle verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass SF Module sicher mit der Unterkonstruktion verbunden worden sind. Die Unterkonstruktion sollte aus haltbarem, nicht rostendem und UV beständigem Material bestehen. Bitte beachten Sie die national geltenden Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass die Kombination aus Modulen und Unterkonstruktion entsprechend der lokal definierten Wind- und Schneelasten ausgelegt sind. Solar Frontier übernimmt keine Verantwortung für Modulschäden, die durch mangelnde Stabilität der Unterkonstruktion hervorgerufen werden. Bitte setzen Sie sich für eine entsprechende Unterkonstruktion mit dem Hersteller in Verbindung.

#### Allgemeine Hinweise über PV-Module


- Für eine optimale Stromerzeugung ist die typische Ausrichtung von PV-Modulen nach Süden in der Nordhemisphäre und nach Norden in der Südhemisphäre zu empfehlen.
- Die Module können sowohl im Querformat (waagerecht) als auch im Hochformat (senkrecht) installiert werden.
- Achten Sie auf einen Abstand von 100 mm zwischen den SF Modulen und dem Dach, um die Belüftung und Kühlung der Module zu ermöglichen und kondensierte Feuchtigkeit abzuführen.


#### **Montage mit Schrauben**


Die SF Module sollten mit der Unterkonstruktion an den Montagelöchern des Rahmens befestigt werden. Der Montagehalter muss an einem nicht korrosiven Dach sicher befestigt werden.

#### Montage an den inneren Montagebohrungen

Jedes Modul muss mit vier M6 Schrauben mit Unterlegscheibe, Zahnscheiben und Muttern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Schrauben sind mit entsprechendem Anzugsmoment anzuziehen.








Hochformat (senkrecht)

Abbildung 6

Maximale Last: 2.400 Pa auf der Front- und Rückseite des Moduls.

#### Montage an den äußeren Montagebohrungen

Jedes Modul muss mit vier M6 Schrauben mit Unterlegscheibe, Zahnscheiben und Muttern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Schrauben sind mit entsprechendem Anzugsmoment anzuziehen.



#### Maximale Last: 2.400 Pa auf der Front- und Rückseite des Moduls

Für nähere Informationen bezüglich Empfehlungswerten des Anzugsmomentes wird auf die entsprechende Dokumentation des Schraubenherstellers verwiesen.

#### **Montage mit Klemmen**


Es sollten mindestens vier korrosionsbeständige Klemmen verwendet werden, um die SF Module sicher an die Montagehalter zu befestigen. Klemmen sollten durch mindestens 20 mm lange M8-Edelstahlschrauben an den gekennzeichneten Klemmbereichen (256 mm +/- 75 mm von den Ecken der Modullängsseite entfernt) der langen Rahmenseite gesichert werden.


Alle Klemmen müssen mindestens 50 mm lang und 3 mm dick sein und sich mit dem Modulrahmen an mindestens 8 mm überlappen.

Klemmen dürfen das Vorderglas nicht abschatten oder den Modulrahmen verbiegen. Für weitere Hinweise wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Klemmen.

#### Maximale Last: 2.400 Pa auf der Front- und Rückseite des Moduls

#### Modul senkrecht zu den Montageschienen





Querformat (waagerecht)

Hochformat (senkrecht)

Abbildung 8

#### **Querschnitt eines Arrays**





Abbildung 9

#### Modul parallel zu den Montageschienen






Abbildung 10

#### **Querschnitt eines Arrays**




Abbildung 11

Bei abweichenden Montagemethoden setzen Sie sich bitte mit Solar Frontier in Verbindung.

#### 8.3 Elektrische Installation Photovoltaik Generator

#### 8.3.1 Elektrische Sicherheitshinweise

- Die Summe der Leerlaufspannungen der Module in Reihenschaltung darf die maximale Systemspannung unter keinen Umständen überschreiten. Ein Rückstrom durch die Module darf 7 A nicht überschreiten.
- Berühren Sie nicht das PV-Modul, die Anschlussdose oder die Kabel mit bloßen Händen.
- · Führen Sie keine Installationsarbeiten durch, wenn die PV-Module, das Werkzeug oder der Installationsort nass sind.
- Die Verbindung zwischen PV-Modul und den angeschlossenen Geräten sollte isoliert und wasserdicht sein. Bei fehlender Isolierung und Wasserdichtung können Stromschläge, Leckströme oder Unfälle entstehen.
- Halten Sie die Kabledose und die Verbindugnskabel trocken, bis die Anschlüsse hergestellt sind. Andernfalls besteht die Gefahr einer fehlerhaften Verschaltung.
- Die Verbindungskomponenten zwischen den Modulen müssen kompatibel mit dem Anschlusssystem sein. Sie müssen für einen einwandfreien Betrieb und eine lückenlose Sicherheit sorgen.
- Wechselrichter müssen den technischen Anforderungen der Module entsprechen.
- Schließen Sie die PV-Module nicht direkt an Verbrauchern wie Motoren an. Schwankungen in der Ausgangsleistung können den Motor beschädigen.
- Achten Sie auf die Sicherheitshinweise von Batterien und verstehen Sie sie. Ein fehlerhafter Einsatz kann schwere Verletzungen wegen hohen Strömen verursachen.
- · Alle Kabel sollten vor einer Beschädigung durch Tiere geschützt werden.

#### 8.3.2 Kabelkonfektionierung

Solar Frontier legt großen Wert darauf, möglichst viele Komponenten vorgefertigt mitzuliefern um mögliche Fehlerquellen zu minimieren. Da jedes Dach und jede PV-Installation ihre Besonderheiten aufweist, ist es nötig bestimmte Kabel vor Ort an die Anlage anzupassen und entsprechend zu konfektionieren. So müssen z.B. die Kabel zur Verlängerung der Verbindungskabel hin zum Wechselrichter vor Ort konfektioniert werden. Des Weiteren kann es nötig sein bei unterbrochenen Strängen auf dem Dach (durch z.B. Dachgauben) die erhöhte Entfernung mittels Erweiterungskabel zu überbrücken. Hierfür dienen das mitgelieferte DC-Kabel, die Stecker und Buchsen. Darüber hinaus ist ein geeignetes Werkzeug zum Krimpen der Kontakte erforderlich, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Bitte achten Sie auf eine saubere und ordnungsgemäße Konfektionierung der Kabel um mögliche Fehlerquellen auszuschließen und um eine sichere Verkabelung zu gewährleisten.

Für die Konfektionierung der Kabel ist folgendes Werkzeug erforderlich:

- Montageschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Krimpzange für gedrehte Kontakte (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abisolierzange (nicht im Lieferumfang enthalten)

#### Kürzen und Abisolieren des Kabels

Zuerst müssen Sie das Kabel auf die benötigte Länge kürzen. Anschließend wird mit einer geeigneten Abisolierzange die äußere Kabelisolierung auf einer Länge von 7,0 mm entfernt.

Bitte achten Sie hierbei darauf, die Litzen des DC-Kabels nicht zu beschädigen. Eine dadurch hervorgerufene Querschnittverringerung kann zu elektrischen Fehlern führen.

Sehen Sie hierzu auch Abbildungen 12 und 13:






Abbildung 13

#### Krimpen der gedrehten Kontakte

Schieben Sie das abisolierte Ende des Kabels wie in Abbildung 14 veranschaulicht in die Öffnung der Krimphülse. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Litzen innerhalb der Krimphülse des Kontakts befinden. Die Litzen müssen durch die kleine Öffnung im Kontakt sichtbar sein.



Verwenden Sie zum Krimpen der Hülse die "hex" oder "4-ident" Pressform. Legen Sie die Krimp-Hülse mit dem Kabel in die entsprechende Aussparung oder Fixierung des Krimp-Werkzeugs. Das Krimp-Werkzeug muss geeignet sein, gedrehte Krimp-Kontakte des Typs Amphenol Helios H4 verarbeiten zu können. Für genauere Informationen über die Verwendung des Krimp-Werkzeuges lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des selbigen.

Sehen Sie hierzu auch die Abbildung 15 und Abbildung 16.




Abbildung 15



Abbildung 16

#### Überprüfung der Krimp-Ergebnisse

Um eine korrekte Krimpung sicherzustellen ist eine Sichtkontrolle des Krimp-Bildes sowie eine Überprüfung der Auszugsmomente erforderlich: Abbildung 17 und Abbildung 19 und zeigen ein sauberes Ergebniss für eine "hex" Krimpung, Abbildung 18 und Abbildung 20 für eine "4-ident" Krimpung:






Abbildung 18

Das Auszugsmoment muss hier mindestens 310 Newton betragen.


#### Montage der Stecker und Buchsen

Zur Montage von Stecker und Buchse schieben sie das entsprechende Gegenstück über den Kontakt, bis ein deutliches Klicken zu hören oder zu fühlen ist. Das Klicken zeigt, dass der Kontakt an der richtigen Position im Stecker eingerastet ist. Kontakte können nicht wieder herausgezogen werden, wenn Sie einmal positioniert sind.

Sehen Sie hierzu auch die Abbildung 21 bis Abbildung 24:



Die Endkappe wird mit einem Drehmoment von 2,6 bis 2,9 Nm angezogen. Hierzu kann ein Montageschlüssel verwendet werden:



#### Verbinden und Öffnen der Steckverbindung

Zum Verbinden führen Sie Stecker und Buchse zusammen. Ein Klicken signalisiert das Einrasten der Steckverbindung. Das Trennen der Steckverbindung ist nur mittels Werkzeug möglich. Hierfür kann z.B. der Montageschlüssel oder das mitgelieferte Entriegelungswerkzeug verwendet werden. Siehe hierzu auch Abbildung 27.

Trennen Sie auf keinen Fall die Steckverbindung unter Last, wenn die Anlage in Betrieb ist, um die Bildung von Lichtbögen zu vermeiden, welche zu schweren Verletzungen und bis zum Tod führen können.



#### 8.3.3 Vorgehensweise bei der elektrischen Verkabelung

Die elektrische Verkabelung der Solar Frontier SolarSets muss wie unter Kapitel 7 in Tabelle 2 durchgeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass entsprechend der Vorgaben die exakte Anzahl an Modulen in Serie verschaltet wird, sowie die entsprechende Anzahl an parallelen Strängen eingehalten wird.

#### Strangverschaltung

Die Serienschaltung der Module sollte wie unter Kapitel 8.3.5 in Abbildung 31 und 32 vorgenommen werden.

#### Vorgehensweise bei unterbrochenen Strängen:

Sollte es nicht möglich sein, die Module direkt nebeneinander zu montieren, besteht die Möglichkeit mit denen im Lieferumfang enthaltenen Stecker- und Buchsenpärchen sowie des DC-Kabels Unterbrechungen zu überbrücken.

Eine beispielhafte Vorgehenswiese wird unter Kapitel 8.3.5 Abbildung 33 und 34 exemplarisch beschrieben. Die Grundlagen zur Konfektionierung eines Erweiterungskabels finden Sie in Kapitel 8.3.2 Konfektionierung.

Bitte beachten Sie, dass nur begrenz extra Stecker- und Buchsenpärchen im Lieferumfang enthalten sind, und dass das mitgelieferte DC-Kabel auch für die Verlängerung der Verbindungskabel hin zum Wechselrichter benötigt wird.

Sollten Sie zusätzliches Material benötigen, achten Sie hier bitte unbedingt auf die Kompatibilität zu den im SolarSet eingesetzten Produkten. Wenden Sie sich bitte im Zweifelsfall direkt an Solar Frontier.

#### Anschluss der Verbindungskabel

Die Stränge werden mit dem mitgelieferten Verbindungskabel gesammelt und zu einem gemeinsamen Sammelpunkt geführt. Die Anzahl der Stränge sind der Tabelle 2 in Kapitel 7 zu entnehmen.

#### **DC-Kabel**

Das DC-Kabel dient zur Verlängerung der Verbindungskabel vom PV Generator hin zum Wechselrichter. Die Grundlagen zur Konfektionierung des Kabels finden Sie in Kapitel 8.3.2 Konfektionierung.

#### Anschluss an den Wechselrichter

Der Anschluss des PV Generators an den Wechselrichter wird ausführlich in Kapitel 8.4 beschrieben. Bitte achten Sie auf die genaue Einhaltung der darin gemachten Vorgehensweise und Abfolge der einzelnen Schritte um mögliche Gefahrenquellen zu vermeiden und eine sichere Installation zu gewährleisten.


#### **8.3.4 Erdung**

#### Hinweise bei der Erdung


- Machen Sie sich vor der Installation mit den Erdungsanforderungen vertraut. Lassen Sie sich von den örtlichen Behörden beraten.
- Wenn notwendig, installieren Sie Fangeinrichtungen oder sonstige Blitzschutzmaßnahmen.
- Modulrahmen, Montagehalter, Anschlussdosen und Kabelkanäle sollten für einen ausreichenden Blitzschutz gemäß den lokalen, regionalen und nationalen Bestimmungen und Richtlinien geerdet werden.
- Eine 4 mm Bohrung im Aluminium-Rahmen des SF Moduls ist für die Erdverbindung vorhanden. Das Erdungskabel ist mit einer Schraube und Unterlegscheibe am Modulrahmen zu befestigen. Ein elektrischer Kontakt muss vorhanden sein. Benutzen Sie ein Erdungskabel aus Kupfer mit einem Querschnitt von mindestens 2 mm² (AWG14) sowie einem Temperaturbereich von min. -40 bis 85 °C.
- Alternativ können auch Erdungsklemmen mit integriertem Erdungsdorn, Zahnscheiben, Erdungsclips oder -Bügel für PV-Module gemäß NEC Section 250 verwendet werden. Diese Bauteile sind in Übereinstimmung mit den Hersteller-Richtlinien der Erdungsvorrichtungen zu verwenden. Zur Sicherstellung korrekter Erdung sind die entsprechenden Firmen zu konsultieren.

Bei abweichenden Erdungsmethoden setzen Sie sich bitte mit Solar Frontier in Verbindung.






Erdung (IEC)



Bitte benutzen Sie eine M4 Schraube. Befestigen Sie die Schraube mit einem Anzugsmoment von 1,5 Nm. Für nähere Informationen bezüglich Empfehlungswerten des Anzugsmomentes wird auf entsprechende Dokumentation des Schraubenherstellers verwiesen.

#### 8.3.5 Elektrische Verkabelung

- Die SF Module verfügen über ein Anschlusskabel mit einem Anschlussstecker für jeden Pol. Benutzen Sie diese, um das Modul anzuschließen.
- Öffnen Sie nicht die Anschlussdose.
- Zur Zugsentlastung befestigen Sie die Kabel an den Modulrahmen oder dem Montagehalter.
- Herumhängende Kabel sind gefährlich und sollten befestigt werden.
- Kabel müssen vor direkter Sonnenstrahlung geschützt werden, z.B. durch Kabelführung hinter dem Modul.
- Die Summe der Leerlaufspannungen der Module in Serie darf die maximale Systemspannung unter keinen Umständen, auch nicht bei niedrigen Temperaturen, überschreiten.
- Ein Rückstrom durch das Modul darf auf keinen Fall 7 A überschreiten.
- Der Mindestquerschnitt aller Verbingungskabel beträgt: 2,5 mm<sup>2</sup>.




Bitte achten Sie während Installations- und Verkabelungsarbeiten auf alle relevanten gesundheitlichen, sicherheitstechnischen und ökologischen Richtlinien.


#### Schematische Darstellung der Standard Modulverkabelung

Die Standard Modulverkabelung kann bei einer waagerechten sowie einer senkrechten Montage der Module angewandt werden. Die Anzahl der in Reihe geschalteten PV-Module bildet einen Modulstrang. Die Verkabelung eines Strangs sollte wie in Abbildung 31 und 32 erfolgen. Die einzelnen Stränge werden mit dem mitgelieferten Verbindungskabel auf jeder Strangseite einzeln gesammelt und zu einem gemeinsamen Sammelpunkt geführt.

#### Waagerechte Montage:




#### Senkrechte Montage:




#### Schematische Darstellung der Standard Modulverkabelung mit Unterbrechung

Sollte es aufgrund von Dachfenstern, Gauben oder Kaminen nicht möglich sein, die Module direkt nebeneinander zu montieren, da die Kabel zu kurz sind, besteht die Möglichkeit, mit denen im Lieferumfang enthaltenen Stecker- und Buchsenpärchen sowie des DC-Kabels solche Unterbrechungen zu überbrücken. Eine beispielhafte Vorgehensweise wird in Abbildung 33 und 34 veranschaulicht:

#### Waagerechte Montage:




#### Senkrechte Montage:



#### Schematische Darstellung der Verkabelung "cross-cabling"


Die Anzahl der in Reihe geschalteten PV-Module bildet einen Modulstrang. Die Verkabelung eines Strangs sollte wie in Abbildung 35 erfolgen:



Das sogenannte "cross-cabling" kann nur bei einer senkrechten Montage der Module angewandt werden. Hierbei werden die Module in einem Strang über Kreuz verbunden wobei jeweils das direkt nächste Modul ausgelassen wird. Dadurch kann die Länge der Modulanschlusskabel optimal ausgenutzt werden. Die Anzahl der in Reihe geschalteten PV-Module bildet einen Modulstrang. Die Verkabelung eines Strangs sollte wie in Abbildung 35. erfolgen. Die einzelnen Stränge werden mit dem mitgelieferten Verbindungskabel auf jeder Strangseite einzeln gesammelt und zu einem gemeinsamen Sammelpunkt geführt. Die Anzahl der Stränge sowie die Anzahl der parallelen Stränge sind der Tabelle 2 auf S. 11 zu entnehmen.

#### Schematische Darstellung der Verkabelung "cross-cabling" mit Unterbrechung

Sollte es aufgrund von Dachfenstern, Gauben oder Kaminen nicht möglich sein, die Module direkt nebeneinander zu montieren, da die Kabel zu kurz sind, besteht die Möglichkeit mit denen im Lieferumfang enthaltenen Stecker- und Buchsenpärchen sowie des DC-Kabels solche Unterbrechungen zu überbrücken. Eine beispielhafte Vorgehensweise wird in Abbildung 36 veranschaulicht:



#### 8.4 Installation Wechselrichter SF-WR-3000

#### 8.4.1 Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation

Beachten Sie bei den im Abschnitt Installation beschriebenen Maßnahmen die folgenden Sicherheitshinweise.

#### Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Nur Fachkräfte dürfen die im Abschnitt Installation beschriebenen Maßnahmen durchführen.
- Vor Arbeiten am Wechselrichter immer alle DC- und AC-Leitungen wie folgt trennen:
  - 1. AC-Leitungsschutzschalter ausschalten. Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten treffen.
  - 2. DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter auf Position 0 stellen. Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten treffen.
  - 3. Amphenol Helios H4-Verbindungen der DC-Kabel gemäß Anleitung des Herstellers trennen. Dazu ist ein spezielles Werkzeug erforderlich. Warnung: DC-Kabel führen Spannung, wenn die Solarmodule beleuchtet sind.
  - 4. AC-Stecker vom Wechselrichter abziehen, wie im Kapitel 8.4.8 beschrieben.
  - 5. Spannungsfreiheit des AC-Steckers allpolig feststellen. Dafür einen geeigneten Spannungsprüfer verwenden (keinen Phasenprüfstift).
- Kabel am Wechselrichter erst anschließen, wenn Sie in der Anleitung dazu aufgefordert werden.
- Gehäuse des Wechselrichters nicht öffnen.
- An die RJ45-Buchsen (RS485-Schnittstelle) nur SELV-Stromkreise anschließen.
- Kabel so verlegen, dass sich Verbindungen nicht versehentlich lösen können.
- · Bei der Leitungsführung darauf achten, dass feuersicherheitstechnische bauliche Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
- Darauf achten, dass keine entzündlichen Gase vorhanden sind.
- Alle geltenden Installationsvorschriften und -normen, nationalen Gesetze sowie Anschlusswerte des regionalen Stromversorgungsunternehmens einhalten.

#### Achtung

Gefahr der Beschädigung oder Leistungsminderung des Wechselrichters!

- Der Montageort muss folgende Bedingungen erfüllen:
  - Die Montagefläche und die nähere Umgebung ist ortsfest, senkrecht, eben, schwer entflammbar und nicht dauerhaft vibrierend.
  - Die zulässigen Umgebungsbedingungen werden eingehalten; siehe 15.2.1 Technische Daten Wechselrichter.
  - Um den Wechselrichter sind folgende Freiräume vorhanden: ober-/unterhalb: mindestens 200 mm seitlich/davor: mindestens 60 mm
- Wechselrichter nicht in Ställen mit aktiver Tierhaltung installieren.
- Die auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerte einhalten.
- Die DC-Leitungen dürfen nicht mit Erdpotential verbunden werden (DC-Eingänge und AC-Ausgang sind nicht galvanisch getrennt).

#### Hinweis

- · Vermeiden Sie die direkte Sonnenbestrahlung des Wechselrichters.
- · Das Display muss am installierten Gerät ablesbar sein.

#### 8.4.2 Wechselrichter montieren

#### Montageplatte befestigen

Montageplatte mit 4 Schrauben an der Montagefläche befestigen:

- Dem Gewicht des Wechselrichters entsprechende Schrauben (und Dübel etc.) verwenden.
- Die Montageplatte muss eben an der Montagefläche anliegen, die seitlichen Blechstreifen müssen nach vorne weisen (Abbildung 37).
- Montageplatte vertikal montieren mit Sicherungsblech ① oben (Abbildung 37).

#### Hinweis


Weitere Informationen zum Bestimmen der optimalen Position der Montageplatte finden Sie im beiliegenden Informationsblatt. Das Informationsblatt finden Sie im Anhang dieses Handbuchs.



- 1. Wechselrichter an Griffmulden ① fassen, mittig auf die Montageplatte ① aufsetzen ② und leicht andrücken (Abbildung 38).
- 2. Wechselrichter absenken 3:
  - $\cdot$  Die Haken an der Rückseite des Wechselrichters werden über die Nasen an der Montageplatte geführt.
  - · Das Sicherungsblech der Montageplatte rastet hörbar ein.
- 3. Der Wechselrichter muss nun fest auf der Montageplatte sitzen und kann nicht mehr (nach oben) angehoben werden.

#### Hinweis

Wie Sie den Wechselrichter von der Montageplatte entfernen ist unter 8.4.8 beschrieben.






Abbildung 38

#### 8.4.3 AC-Anschlüsse vorbereiten

#### Leitungsschutzschalter

Informationen zum erforderlichen Leitungsschutzschalter und zu den Kabeln zwischen Wechselrichter und Leitungsschutzschalter finden Sie im Kapitel 15.3.

#### Fehlerstromschutzschalter

Wenn die örtlichen Installationsvorschriften die Installation eines externen Fehlerstromschutzschalters vorschreiben, dann ist gemäß IEC 62109-1, § 7.3.8 ein Fehlerstromschutzschalter vom Typ A ausreichend.

#### **AC-Stecker konfektionieren**

#### Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag! Gefahrenhinweise im Abschnitt 8.4.1 beachten!

#### Netzspannung 220 V ... 240 V

Konfektionieren Sie den mitgelieferten AC-Stecker wie im Anhang unter Kapitel 19.2 beschrieben.

#### Netzspannung 100 V ... 127 V

#### Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag! Netzseitig niemals eine der Phasen L1, L2 oder L3 mit PE oder N verbinden.

#### Hinweis

Bei einer Netzspannung von 100 V ... 127 V kann der Wechselrichter zwischen die Außenleiter L1, L2 und L3 wie folgt angeschlossen werden:

#### 2-phasige Netze

- N und L werden wechselrichterseitig zwischen die Außenleiter L1 L2 angeschlossen. Siehe 2 und 3 in Abbildung 39.
- Einer der beiden angeschlossenen Außenleiter wird wechselrichterseitig mit FE verbunden. Diese Verbindung kann im AC-Stecker oder in einem externen Unterverteiler vorgenommen werden.
- Abbildung 39 zeigt beispielhaft die wechselrichterseitige Verbindung von L1 und FE: oben: Verbindung ① im AC-Stecker ⑤ unten: Verbindung ④ im externen Unterverteiler ⑥

#### 3-phasige Netze

- N und L werden wechselrichterseitig zwischen die Außenleiter L1 L2 oder L1 L3 oder L2 L3 angeschlossen.
- · Außenleiter wechselrichterseitig mit FE verbinden: wie oben.
- Abbildung 39: wie oben.

Die Außenleiterspannungen sind in Abbildung 40 dargestellt.

- 1. Konfektionieren Sie den mitgelieferten AC-Stecker für die gewählten Außenleiter, wie im Anhang unter Kapitel 19.2 beschrieben. Verschließen Sie den AC-Stecker noch nicht.
- 2. Verbinden Sie wechselrichterseitig eine der beiden angeschlossenen Phasen mit FE. Stellen Sie die Verbindung entweder im AC-Stecker oder in einem externen Unterverteiler her; siehe dazu Abbildung 39.





Abbildung 39 Verbindung von N und FE im AC-Stecker (oben) oder Unterverteiler (unten)

- 1 Verbindungskabel zwischen N und FE mit Verbindungspunkt im AC-Stecker
- 2 Außenleiter L1
- (3) Außenleiter L2
- 4 Verbindungskabel zwischen N und FE mit Verbindungspunkt im Unterverteiler
- Gehäuse des AC-Steckers
- 6 Unterverteiler



#### 8.4.4 DC-Anschlüsse vorbereiten

#### Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Für die DC-Anschlüsse vom Typ Multi-Contact MC4 müssen am DC-Kabel die dazu passenden Gegenstücke von Amphenol Helios H4 angebracht werden (Gegenstücke sind im Lieferumfang enthalten). Gefahrenhinweise im Abschnitt 8.4.1 beachten.

#### **Achtung**

Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters und der Module.

Die zu den DC-Anschlüssen passenden Gegenstücke polrichtig am DC-Kabel anschließen.

Amphenol Helios H4-Gegenstücke gemäß Anleitung unter Kapitel 8.3.2 am DC-Kabel anbringen.

#### 8.4.5 Wechselrichter anschließen und AC einschalten

#### Gefahr

 $Lebensge fahr \ durch \ Stromschlag! \ Ge fahrenhinweise \ im \ Abschnitt \ 8.4.1 \ beachten.$ 

- 1. Amphenol Helios H4-Gegenstück des DC-Kabels kräftig in den DC-Anschluss am Wechselrichter drücken, bis es hörbar einrastet.
- 2. AC-Stecker auf die Kupplung am Wechselrichter stecken, bis der Stecker hörbar einrastet.
- 3. AC-Leitungsschutzschalter einschalten. Die Startseite der ersten Inbetriebnahme wird angezeigt.

Erste Inbetriebnahme durchführen und DC einschalten, wie in den Abschnitten 8.4.6 und 8.4.7 beschrieben.

#### 8.4.6 Erste Inbetriebnahme des Wechselrichters

- Bevor Sie das PV-System an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass das komplette System den relevanten Bestimmungen entsprechend überprüft, getestet und genehmigt wurde.
- Je nach lokalen Bestimmungen darf nur zugelassenes Personal das PV-System ans Stromnetz anschließen und in Betrieb nehmen.

#### **Funktion**

#### Bedingungen für das Starten der ersten Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme startet selbsttätig, wenn zumindest der AC-Anschluss installiert und eingeschaltet wurde wie zuvor beschrieben. Wenn die erste Inbetriebnahme nicht vollständig durchgeführt wurde, startet sie jedes Mal nach dem Einschalten.

#### Geführte erste Inbetriebnahme

- Die erste Inbetriebnahme ist eine geführte Bedienung, bei der Folgendes eingestellt wird:
- Display-Sprache
- Datum/Uhrzeit
- Land
- · Blindleistungskennlinie (wenn für das gewählte Land vorgeschrieben)

#### Einstellen des Landes

Für das Einstellen des Landes gilt:

Erste Inbetriebnahme starten

**Erstinbetriebnahme** 

- Es wird das Land eingestellt, in dem der Wechselrichter installiert ist. Dadurch lädt der Wechselrichter die vorgegebenen Netzparameter des Landes; mehr dazu in der Ländertabelle Abschnitt 15.4.
- · Das Land kann nur einmal eingestellt werden!
- Wenn Sie das falsche Land gewählt haben, wenden Sie sich an Ihren Installateur!
- Wenn Ihr Land am Wechselrichter nicht gewählt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Installateur!
- Das Einstellen des Landes beeinflusst nicht die auf dem Display angezeigte Sprache. Die Display-Sprache wird separat eingestellt.

Die Startseite der ersten Inbetriebnahme wird angezeigt.

#### **Bedienung**

| SET kurz = auswählen<br>SET lang = weiter<br>ESC = zurück | ▶ <b>SET</b> lange drücken. Die nächste Seite wird angezeigt. |
|---|---|
| Sprache wählen  |   |
| Sprache   | 1. $\triangle \nabla$ drücken, um eine Sprache zu markieren.  |
| <u> </u>  | 2. <b>SET</b> kurz drücken. Die Sprache wird übernommen.      |
| O english   | 3. <b>SET</b> lange drücken.                                  |
| ● deutsch   |   |
| ☐ français  |   |

#### Datum einstellen

#### Datumsformat

☐ JJJJ-MM-TT.

## CCCC.MM.TT

CCCC/TT/MM 🔘

## Datumseinstellung

**08**.02.2012

- 1.  $\Delta \nabla$  drücken, um ein Datumsformat zu markieren.
- 2. **SET** kurz drücken. Das Datumsformat wird übernommen.
- 3. **SET** lange drücken.
- 4. **SET** kurz drücken. Der Tag blinkt.
- 5.  $\Delta \nabla$  drücken, um den Tag zu ändern.
- 6. **SET** kurz drücken. Die Änderung wird übernommen.
- 7.  $\nabla$  drücken. Der Monat ist markiert.
- 8. Schritte 4. bis 6. für den Monat wiederholen.
- 9.  $\nabla$  drücken. Das Jahr ist markiert.
- 10. Schritte 4. bis 6. für das Jahr wiederholen.
- 11. **SET** lange drücken.

#### Zeit einstellen

## Zeitformat

12h

● 24h

## Uhrzeiteinstellung

**15**:20

- 1.  $\triangle \nabla$  drücken, um ein Zeitformat zu markieren.
- 2. **SET** kurz drücken. Das Zeitformat wird übernommen.
- 3. **SET** lange drücken.
- 4. **SET** kurz drücken. Die Stunde blinkt.
- 5.  $\Delta \nabla$  drücken, um die Stunde zu ändern.
- 6. **SET** kurz drücken. Die Änderung wird übernommen.
- 7.  $\nabla$  drücken. Die Minute ist markiert.
- 8. Schritte 4. bis 6. für die Minute wiederholen.
- 9. **SET** lange drücken.

#### Land und Blindleistungskennlinie einstellen Hinweis Das Land kann nur einmal eingestellt werden! Länderauswahl 1. $\Delta \nabla$ drücken, um ein Land zu markieren. 04900 Deutschland SET kurz drücken. SET lange drücken. Wenn für das gewählte Land keine Blindleistungs-03300 France kennlinie vorgeschrieben ist, erste Inbetriebnahme abschließen (siehe unten). Blindleistung einstellen 4. $\Delta \nabla$ drücken, um die den örtlichen Vorschriften entsprechende Blindleistungskennlinie zu markieren. Standardkennlinie 5. **SET** kurz drücken. Die Kennlinie wird übernommen. Kennlinie eingeben SET lange drücken. Wenn in Schritt 4. Standardkennlinie oder Kennlinie $\square$ Kennlinie cos $\varphi = 1$ $\cos \varphi = 1$ markiert wurde, mit Schritt 18. fortfahren. **SET** kurz drücken. Der Einstellwert blinkt. Blindleistung einstellen 8. $\Delta \nabla$ drücken, um die Anzahl der Stützstellen zu ändern. Anzahl Stützstellen 9. **SET** kurz drücken. Der Wert wird übernommen. eingeben 10. **SET** lange drücken. 11. $\Delta \nabla$ drücken, um um einen Einstellwert der ersten Stützstelle zu wählen. P % ist bei der ersten und der letzten Stützstelle fest vorgegeben (000 %, 100 %). Blindleistung einstellen 12. SET kurz drücken. Der Einstellwert blinkt. Stützstelle: 1 13. $\Delta \nabla$ drücken, um den Einstellwert zu ändern. P (%): cos φ: 14. **SET** kurz drücken. Die Änderung wird übernommen. 1.00 15. Bei Bedarf Schritte 11. bis 14. für den anderen Einstellwert wiederholen. 16. **SET** lange drücken. Blindleistung einstellen 17. Schritte 11. bis 16. für die Einstellwerte der restlichen Stützstellen wiederholen. Stützstelle: 3 P (%): cos φ: 18. Die Kennlinie wird grafisch angezeigt (Bsp. in Abb. links). Blindleistungskennlinie |0,9†¥ |0,9<del>|</del> **SET** lange drücken. Länderauswahl Eingabe korrekt?

Deutschland

SET

# Erste Inbetriebnahme abschließen Länderauswahl

Eingabe korrekt? Deutschland





Ausgangsleistung

Das System
wird neugestartet.

12.12.2011

16:19

- ESC drücken, um schrittweise zurückzuspringen und Einstellungen zu korrigieren oder SET lange drücken, um die erste Inbetriebnahme abzuschließen.
- 2. Wurde **SET** lange gedrückt, startet der Wechselrichter neu und synchronisiert sich mit dem Netz.

#### 8.4.7 DC einschalten

► DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter auf Position I stellen (Abbildung 41). Nach einer Prüfung durch die interne ENS (ca. 2 Minuten) kann am Display die eingespeiste Leitung angezeigt werden (Sonneneinstrahlung vorausgesetzt).



Abbildung 41 DC-Lasttrennschalter auf Position I stellen

#### 8.4.8 Wechselrichter demontieren

#### Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Nur Fachkräfte dürfen die im Abschnitt Wechselrichter demontieren beschriebenen Maßnahmen durchführen. Gefahrenhinweise im Abschnitt 8.4.1 beachten.

#### **AC und DC ausschalten**

- 1. AC-Leitungsschutzschalter ausschalten.
- 2. DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter auf 0 stellen (Abbildung 42).



Abbildung 42 DC-Lasttrennschalter auf Position 0 stellen

#### DC-Anschlüsse vom Wechselrichter trennen

Amphenol Helios H4 auf Multi-Contact MC4-Verbindungen der DC-Kabel gemäß Anleitung des Herstellers trennen. Dazu ist ein spezielles Werkzeug erforderlich.

#### Warnung


DC-Kabel führen Spannung, wenn die Solarmodule beleuchtet sind.

#### **AC-Stecker vom Wechselrichter trennen**

- 1. AC-Stecker von der Kupplung am Wechselrichter lösen wie im Kapitel 19.2 beschrieben.
- 2. Spannungsfreiheit des AC-Steckers allpolig feststellen. Dafür einen geeigneten Spannungsprüfer verwenden (keinen Phasenprüfstift).

#### Wechselrichter von der Montageplatte entfernen

- 1. Sicherungsblech der Montageplatte mit einer Hand ca. 5 mm in Richtung Montagefläche drücken (1) (Abbildung 43).
- 2. Wechselrichter mit der anderen Hand nur soweit anheben, dass das Sicherungsblech nicht mehr einrasten kann ② Sicherungsblech loslassen.
- 3. Wechselrichter mit beiden Händen anheben, bis die Haken an der Rückseite des Wechselrichters frei sind 3
- 4. Wechselrichter von der Montagefläche entfernen 4





#### 9. Aufbau und Funktion Wechselrichter SF-WR-3000

#### 9.1 Gehäuse

- 1 Haube
- 2) Display (monochrom, 128 x 64 Pixel)
- 3 Typenschild, Warnhinweise
- **4** Bedientasten: **ESC**,  $\triangle$ ,  $\nabla$ , **SET** (von links nach rechts)
- (5) 1x AC-Anschluss
- (6) 2x RJ45-Buchsen (RS485-Schnittstelle)
- (Multi-Contact DC Buchse MC4, berührungssicher)
- (8) 1x DC-Anschluss Plus (+) für Solarmodule (Multi-Contact DC Buchse MC4, berührungssicher)
- DC-Lasttrennschalter (trennt Plus- und Minuseingang gleichzeitig)
- 10 Terminierung (Schiebeschalter):

On: Terminierung eingeschaltet (Schiebeschalter rechts) Off: Terminierung ausgeschaltet (Schiebeschalter links) Siehe Detail-Zeichnung unten.





Die einzelnen Gehäusekomponenten sind nachstehend ausführlich beschrieben.

#### 9.2 Bedientasten

Die Bedientasten (4) in Abbildung 45) haben folgende Funktionen:

| Taste | Aktion   | Funktion allgemein   | geführte Bedienung   |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
|       | kurz drücken   | springt eine Menüebene höher   | geht 1 Schritt zurück  |  |  |  |
| ESC   | kuiz diuckeii  | very   | virft eine Änderung  |  |  |  |
|       | lange drücken (≥ 1 Sekunde)  | springt zur Statusanzeige  | springt zum Anfang der<br>geführten Bedienung  |  |  |  |
| Δ     | kurz drücken   | bewegt den Markierungsbalken oder den Display-Inhalt nach oben bewegt in<br>einer numerischen Einstellung die Markierung 1 Position nach links erhöht einen<br>Einstellwert um 1 Stufe |  |  |  |  |
| abla  | bewegt den Markierungsbalken oder den Display-Inhalt nach unten;<br>kurz drücken bewegt in einer numerischen Einstellung die Markierung 1 Position nach rech<br>verringert einen Einstellwert um 1 Stufe |  |  |  |  |  |
|       |  | springt eine Menüebene tiefer  | -  |  |  |  |
| SET   | kurz drücken   | _  | u blinken und kann geändert werden; übernimmt<br>eines Steuerelements (Kontrollkästchen/Optionsfeld) |  |  |  |
|       | lange drücken (≥ 1 Sekunde)  | beantwortet einen Dialog mit Ja  | geht 1 Schritt vor   |  |  |  |

#### 9.3 Display

#### 9.3.1 Allgemeines

Für die Darstellung auf dem Display (2) in Abbildung 45) gilt allgemein:

- Symbol 🛣: Wenn der Wechselrichter große Datenmengen verarbeitet, kann er in dieser Zeit keine Benutzereingaben bearbeiten.
  Die entstehende Wartezeit wird durch das animierte Sonnensymbol gekennzeichnet.
- Sind nicht sichtbare Inhalte vorhanden, erscheint am rechten Display-Rand eine Bildlaufleiste mit Schiebebalken. Die Länge des Schiebebalkens zeigt den Umfang der nicht sichtbaren Inhalte an.
- · Markierte Einträge sind schwarz unterlegt, die Schrift ist weiß.
- Die Hintergrundbeleuchtung wird 30 Sekunden nach dem letzten Tastendruck ausgeschaltet.
- · Störungen werden durch eine rot blinkende Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Gleichzeitig wird eine Ereignismeldung eingeblendet.

Abbildung 46 in Kapitel 9.6.1 zeigt, wo sich die nachstehend beschriebenen Display-Inhalte im Bedienmenü befinden.


#### 9.3.2 Informationen

Statusanzeige

14.12.2011

유미


Die am Display angezeigten Informationen sind nachstehend anhand von Abbildungsbeispielen beschrieben. In der Statusanzeige werden Messwerte wie folgt einzeln angezeigt:



22:55

Messwertname
 Messwert mit Einheit
 Datum
 Symbol nicht quittierte Ereignismeldungen; mehr dazu im Abschnitt 9.8
 animiertes Symbol Connect mit 2-stelliger Wechselrichteradresse; zeigt Datenverkehr auf dem RS485-Bus an
 Symbol Leistungsreduzierung (Derating)
 Symbol Festspannungsbetrieb eingeschaltet
 Uhrzeit
 Für die Statusanzeige gilt:
Die Messwerte, die in der Statusanzeige erscheinen, werden unter Einstellungen/Messwerte festgelegt.
Einige Messwerte erscheinen immer (Voreinstellung).
Momentanwerte werden nachts nicht angezeigt
(Sonneneinstrahlung zu gering; Beispiel in Abb. rechts).

Die in der Statusanzeige angezeigte CO2-Einsparung wird anhand des Einsparfaktors 508 g/kWh errechnet.



#### Ertrag numerisch (Tage, Monate, Jahre)

| Tagesertrag ① |          |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--|--|--|--|--|
| 04.04.2011    | 8,7 kWh  |  |  |  |  |  |
| 03.04.2011    | 21,1 kWh |  |  |  |  |  |
| 02.04.2011    | 21,5 kWh |  |  |  |  |  |

Tages-, Monats- und Jahreserträge können numerisch in einer Liste angezeigt werden.


- ① Ertragszeitraum (Tag/Monat/Jahr)
- 2 Einzelerträge mit Zeitraum und Wert (1 je Zeile)

Die Ertragszeiträume enthalten die folgende Anzahl an Einzelerträgen:

Tagesertrag: letzte 31 Tage <sup>1)</sup>
Monatsertrag: letzte 12 Monate <sup>1)</sup>
Jahresertrag: letzte 30 Jahre <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Der Ertragswert wird mit 0 angezeigt, wenn der Wechselrichter zu diesem Zeitpunkt noch nicht installiert war.


#### **Ertrag numerisch (Gesamtertrag)**



(alle Erträge seit der ersten Inbetriebnahme)

- 2 Startzeitpunkt der Aufzeichnungen
- **3** Gesamtertragswert mit Einheit

#### Ertrag grafisch (Tage, Monate, Jahre)





Tages-, Monats- und Jahreserträge können grafisch in einem Diagramm angezeigt werden.

- ① Zeitraum eines Einzelertrags (hier: Tagesertrag)
- (2) y-Achse:
  - Ertrag in h
  - Mit Zusatz M: Ertrag in MWh
  - Skalierung ändert sich je nach Maximalwert
- 3 x-Achse: Zeit in Stunden/Tagen/Monaten/Jahren
- 4 Summe der im Diagramm angezeigten Einzelerträge in h In der grafischen Darstellung können die Jahreserträge der letzten 20 Jahre angezeigt werden.

#### Ereignismeldungen (Siehe Abschnitt 9.8)

#### Generatorkennlinie





- 1 x-Achse: Eingangsspannung in V
- (2) y-Achse: Leistung in kw
- $\bigcirc$  Scheitelpunkt = MPP

Wird der Menüeintrag Generatorkennlinie aufgerufen, nimmt der Wechselrichter die Generatorkennlinie auf und zeigt sie anschließend an (Abb. links). Dabei gilt:

- Beim Aufnehmen durchfährt der Wechselrichter den Eingangsspannungsbereich und zeichnet die sich ergebende Leistung auf. Dauer: wenige Sekunden, wird angezeigt.
- Der MPP befindet sich am Scheitelpunkt der Generatorkennlinia
- Scheitelpunkt und Generatorkennlinie verändern sich mit derSonneneinstrahlung.
- Mehrere Scheitelpunkte deuten auf eine Teilverschattung hin (Abb. links).
- Wenn die Kurve oben abgeflacht ist, konnte der Wechselrichtermöglicherweise nicht mehr Leistung einspeisen.

#### Informationen

## Systeminformation

SYS FBL Protected: 0.5.1

SYS APP: 1.69.15 SYS PAR: 4.0.6

SYS LGP: IS

Der Menüeintrag **Information** enthält die folgenden Untermenüeinträge:

- Kontaktdaten
- Systeminformation (siehe Abb. links):
- · Produktbezeichnung
- · Seriennummer des Wechselrichters
- · Informationen zu Soft- und Hardware-Versionen des Wechselrichters (siehe Bsp. ① in Abb. links)
- · Ländereinstellung (eingestelltes Land)
- · Wechselrichter-Adresse
- · Version der zum Wechselrichter gehörenden Anleitung
- -Ländereinstellung:


eingestelltes Land und landesspezifische Netzparameter

- **Blindleistungskennlinie**: Diagramm der Blindleistungskennlinie (nur wenn für eingestelltes Land vorgeschrieben)
- **Selbsttest**: Ergebnis des letzten erfolgreich durchgeführten Selbsttests (nur wenn eingestelltes Land *Italien* ist)

#### 9.3.3 Steuerelemente


Die am Display angezeigten Steuerelemente zum Einstellen des Wechselrichters sind nachstehend anhand von Abbildungsbeispielen beschrieben:

#### Auswahlliste mit Kontrollkästchen



- 1 Bezeichnung der Auswahlliste
- 2 Kontrollkästchen mit Namen:
  - Kontrollkästchen ermöglichen Mehrfachauswahl
  - Das markierte Kontrollkästchen ist schwarz unterlegt
  - voreingestellte Kontrollkästchen haben keinen Rahmen und sind immer eingeschaltet (Ändern nicht möglich)
- (3) Bildlaufleiste

#### Auswahlliste mit Optionsfeldern



- 1 Bezeichnung der Auswahlliste
- (2) Optionsfelder mit Namen:
  - Optionsfelder sind gegenseitig ablösend (nur 1 Optionsfeld kann eingeschaltet sein)
  - das markierte Optionsfeld ist schwarz unterlegt
- (3) Gesamtertragswert mit Einheit

#### Dialoge

Ereignisp@tokoll löschen Sind Sie sich sicher? ESC ③ SET

- 1 Dialog-Überschrift
- 2 Frage an den Benutzer
- (3) Auswahlmöglichkeiten:
  - Zurück (abbrechen): **ESC** drücken
  - Bestätigen (Frage mit Ja beantworten): SET 1 Sekunde drücken

# Numerische Einstellungen

Datumseinstellung ①

08.02.2012

- 1 Bezeichnung der numerischen Einstellung
- ② Einstellwerte; der markierte Einstellwert ist schwarz unterlegt. Für das numerische Einstellen von Vergütung und Datum gilt:

# Vergütung

- mögliche Währungen: £ (Pfund), € (Euro), kr (Krone), keine.
- Die einstellbare Höhe der Vergütung ist aus technischen Gründen begrenzt. Bei Bedarf muss die Vergütung in einer anderen Einheit eingegeben werden. Beispiel: Dollar statt Cent (Währung keine einstellen).

### **Datum**

Beim Einstellen von Monat/Jahr wird überprüft, ob der eingestellte Tag zulässig ist. Wenn nicht, wird der Tag automatisch korrigiert.

Beispiel: 31.02.2011 wird korrigiert zu 28.02.2011.

# 9.3.4 Weitere wichtige Display-Inhalte

# Dialog Maximalwerte zurücksetzen

Max. Werte zurücksetzen

Wollen Sie alle Maximalwerte zurücksetzen?

E5C

SET

Mit dem Dialog Maximalwerte rücksetzen können die folgenden gespeicherten Maximalwerte auf 0 zurückgesetzt werden:

- Tagesmaximalleistung
- Tagesmaximalertrag
- Absolute Maximalleistung

# Auswahl Messwerte Auswahl der Messwerte, die in der Statusanzeige angezeigt Auswahl Messwerte werden können. Ausgangsleistung Folgende Messwerte können ausgewählt werden: • Ausgangsleistung: Ausgangsleistung des Wechselrichakt. Tagesertrag ters 1) PV-Spannung • Akt. Tagesertrag: Tagesertrag von 0:00 bis jetzt. • PV-Spannung: von den Solarmodulen gelieferte Spannung • PV-Strom: von den Solarmodulen gelieferter Strom Netzspannung<sup>1)</sup> • Netzstrom: ins Netz eingespeister Strom Netzfrequenz • Innentemperatur: Innentemperatur des Wechselrichters · Leistungsreduzierung: Grund der Leistungsreduzierung 2) • Tagesmaximalleistung: höchste Leistung des laufenden Tages 3) • Abs. Maximalleistung: höchste eingespeiste Leistung • Tagesmaximalertrag: max. erreichter Tagesertrag 3) • Betriebsstunden: Betriebsstunden am Netz (einschließlich Nachtstunden) • Gesamtertrag: Ertrag seit Inbetriebnahme • **CO2 Einsparung**: CO<sub>2</sub>-Einsparung seit Inbetriebnahme 1) Messwert wird immer angezeigt (Ausschalten nicht möglich) 2) Mögliche Gründe: - Innentemperatur zu hoch - Benutzervorgabe Leistungsbegrenzung - Frequenz zu hoch - Steuerung durch den Netzbetreiber (Einspeisemanagement) - verzögerte Leistungserhöhung nach dem Start <sup>3)</sup> auf 0 zurücksetzbar über Einstellungen/Max. Werte rücksetzen Akustischer Alarm Ereignismeldungen werden durch einen akustischen Alarm Akustischer Alarm signalisiert (ca. 4,5 kHz). · 2 Töne: Warnung 🖭 An • 3 Töne: Fehler ] Aus In der Werkseinstellung ist der akustische Alarm ausgeschaltet. Hintergrundbeleuchtung · aus Hintergrundbeleuchtung • automatisch: nach Tastendruck 30 Sekunden eingeschaltet 🗋 aus • Einspeisebetrieb: automatisch - kein Einspeisen: nach Tastendruck 30 Sekunden eingeschaltet, danach ausgeschaltet Einspeisebetrieb

danach gedimmt

- Einspeisen: nach Tastendruck 30 Sekunden eingeschaltet,

### Service-Menü

Nachfolgend sind die Einträge des Service-Menüs beschrieben. Einige Einträge sind passwortgeschützt. Das Passwort erhalten Sie vom technischen Support; siehe Kapitel 17.

### **Achtung**

Risiko von Minderertrag. Im Service-Menü können Wechselrichter- und Netzparameter geändert werden. Das Service-Menü darf nur durch eine Fachkraft bedient werden die sicherstellt, dass die Änderung nicht gegen geltende Vorschriften und Normen verstößt!

# Leistungsbegrenzung

Leistungsbegrenzung



Die Ausgangsleistung des Wechselrichters kann manuell bis minimal 2000 W begrenzt werden. Ist die Leistung manuell begrenzt, wird in der Statusanzeige das Symbol Leistungsreduzierung & der Messwert Leistungsreduzierung/Grund: Benutzervorgabe angezeigt.

# Festspannung

<u>Festspannungsbetrieb</u>

Festspannung eingeben:



Das Gerät kann die Eingangsspannung auf einen manuell einstellbaren Wert regeln. Dadurch wird das automatische Einstellen des MPP (MPP-Tracking) ausgeschaltet.

Die Eingangsspannung kann im Bereich zwischen der maximalen und der minimalen Eingangsspannung eingestellt werden.

Anwendungsbeispiel: Brennstoffzelle

### **Achtung**

Stellen Sie vor dem Einstellen einer festen Eingangsspannung sicher, dass der Generator dafür geeignet ist. Andernfalls kann das System beschädigt oder sein Ertrag gemindert werden.

# Ländereinstellung löschen

Ländereinstellung löschen Ländereinstellung löschen?





Nachdem die Ländereinstellung gelöscht wurde, startet das Gerät neu und zeigt die geführte erste Inbetriebnahme an.

# Werkseinstellungen

Werkseinstellung

Alle Data zurücksetzen?





Beim Rücksetzen auf die Werkseinstellung werden folgende Daten gelöscht:

- Ertragsdaten
- Ereignismeldungen
- · Datum und Uhrzeit
- Ländereinstellung
- · Display-Sprache

Nachdem die Werkseinstellung gelöscht wurde, startet das Gerät neu und zeigt die geführte erste Inbetriebnahme an.

# Spannungsgrenzen (Spitzenwert)

# <u>Spannungsgrenzen</u>

unterer Abschaltwert:



Folgende Spannungsgrenzen können geändert werden:

- oberer Abschaltwert Spannung 1)
- unterer Abschaltwert Spannung 1) (Abb. links)

<sup>1)</sup> Der Abschaltwert bezieht sich auf den Spitzenwert der Spannung.

# Frequenzgrenzen

Frequenzgrenzen

unterer Abschaltwert:

47,50 Hz

Folgende Frequenzgrenzen können geändert werden:

- oberer Abschaltwert Frequenz
- unterer Abschaltwert Frequenz (Abb. links)
- Einschaltschwelle Leistungsreduzierung (wegen zu hoher Frequenz
- Schwellwert Wiederzuschaltfrequenz

# Spannungsgrenzen Ø

Spannungsgrenzen Ø oberer Abschaltwert:

260<sub>v</sub>

(Mittelwert) Folgende Spannungsgrenzen können geändert werden:


- oberer Abschaltwert Spannung<sup>1)</sup> (Abb. links)
- unterer Abschaltwert Spannung<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Der Abschaltwert bezieht sich auf den Mittelwert der Spannung.

# Blindleistungskennlinie - Übersicht

Blindleistung einstellen


- Standardkennlinie
- Kennlinie eingeben
- $\square$  Kennlinie cos  $\varphi = 1$



Die Blindleistungskennlinie muss bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt werden, wenn dies für das zuvor gewählte Land vorgeschrieben ist. Dabei gilt:

- Zur Auswahl stehen 3 Kennlinien (Abb. links):
  - **Standardkennlinie** (vordefiniert)
  - Kennlinie  $\cos \varphi = 1$  (vordefiniert)
  - Kennlinie eingeben (manuell einstellbar)
- Die Kennlinie wird nach dem Einstellen in einem Diagramm grafisch angezeigt (Bsp. in Abb. links).
- (1) x-Achse, Ausgangsleistung P in %
- ② y-Achse, Phasenverschiebung cos φ
- 3 Stützstellen (im Bsp.: 4 Stützstellen)
- 4) Pfeilsymbol Übererregung
- S Pfeilsymbol Untererregung

# **Technische Einzelheiten**



- (Jede Kennlinie ist definiert durch 2 bis 8 Stützstellen.
- Eine Stützstelle ist definiert durch die Ausgangsleistung P des Wechselrichters (x-Achse) und die zugehörige Phasenverschiebung (y-Achse).)
- Die Phasenverschiebung kann eingestellt werden im Bereich von 0,95 (Übererregung)über 1,00 (keine Phasenverschiebung) bis 0,95 (Untererregung).
- Die Art der Phasenverschiebung ist im Diagramm mit Pfeilsymbolen dargestellt, die wie folgt definiert sind (Definition aus Sicht des Wechselrichters):
  - 🛱 Übererregung, induktiv
  - Untererregung, kapazitiv
- Die zur Auswahl stehenden 3 Kennlinien haben folgende Eigenschaften:

**Standardkennlinie**: vordefiniert gemäß Ländereinstellung (Bsp. in Abb. links).

**Kennlinie**  $\cos \phi = 1$ : vordefiniert mit  $\cos \phi = \text{konstant}$  1,00.

Diese Kennlinie muss gewählt werden, wenn am Gerät keine Blindleistungssteuerung erfolgen soll.

**Kennlinie eingeben**: Anzahl und x-/y-Werte der Stützstellen sind einstellbar.

Ausnahmen: Die erste Stützstelle liegt immer bei x (P %) = 0 %, die letzte immer bei x (P %) = 100 %.

# 9.4 Kühlung

Die interne Temperaturregelung verhindert überhöhte Betriebstemperaturen. Wenn die Innentemperatur des Wechselrichters zu hoch ist, passt er die Leistungsaufnahme aus den Solarmodulen automatisch an, sodass Wärmeabgabe und Betriebstemperatur sinken. Der Wechselrichter wird mit Kühlrippen an Vorder- und Rückseite durch Konvektion gekühlt. Innerhalb des abgeschlossenen Gehäuses verteilt ein wartungsfreier Ventilator die Abwärme gleichmäßig auf die Gehäuseoberfläche.

# 9.5 Netzüberwachung

Während des Einspeisens kontrolliert der Wechselrichter ständig die Netzparameter. Hält das Netz die gesetzlichen Vorgaben nicht ein, schaltet der Wechselrichter automatisch ab. Sind die gesetzlichen Vorgaben wieder erfüllt, schaltet der Wechselrichter automatisch ein. Die gesetzlichen Vorgaben für die Netzparameter finden Sie in der Ländertabelle in Kapitel 15.4.

# 9.5.1 Datenkommunikation

### Daten

Der Wechselrichter zeigt folgende Daten an und speichert sie dauerhaft im internen Speicher (EEPROM).

### Anzeigen

- Spannung und Strom des Solargenerators
- · Eingespeiste Leistung und Strom
- Spannung und Frequenz des Stromnetzes
- Energieerträge auf Tages-, Monats- und Jahresbasis
- · Fehlerzustände, Hinweise

# Speichern (EEPROM)

- Ereignismeldungen mit Datum
- Energieerträge auf Tages-, Monats- und Jahresbasis (Tabelle 4)

Die Speichertiefe der Energieertragsdaten ist wie folgt:


| Energieertragsdaten | Speichertiefe/Zeitraum |
|---------------------|------------------------|
| 10-Minuten-Werte    | 31 Tage                |
| Tageswerte          | 12 Monate              |
| Monatswerte         | 30 Jahre               |
| Jahreswerte         | 30 Jahre               |
| Gesamtertrag        | dauerhaft              |

Tabelle 4

# 9.6 Bedienung

# 9.6.1 Übersicht Bedienfunktionen

Für eine bessere Übersichtlichkeit sind nur die Bedientasten  $\nabla$  und **SET** eingezeichnet.



# 9.6.2 Allgemeine Bedienfunktionen

- Nicht sichtbare Inhalte werden mit den Tasten  $\Delta$  und  $\nabla$  angezeigt.
- Tastendruckwiederholung: Müssen die Tasten △∇ wiederholt gedrückt werden, können sie alternativ dazu lange gedrückt werden. Die Wiederholrate erhöht sich während des Drückens.
- Ein beliebiger Tastendruck schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein, wenn sie sich zuvor automatisch ausgeschaltet hatte


# 9.6.3 Wichtige Bedienfunktionen

Die Abbildungen dieses Abschnitts zeigen Beispiele.

# Status anzeigen Ausgangsleistung 3431 w 25.04.2011 异印 13:31

- 1. Bei Bedarf **ESC** 1 Sekunde lang drücken, um die Statusanzeige aufzurufen (Abb. links).
- 2.  $\Delta \nabla$  drücken, um einen anderen Statuswert anzuzeigen.

# Im Menü navigieren





- 1. Bei Bedarf **ESC** 1 Sekunde lang drücken, um die Statusanzeige aufzurufen.
- 2. **SET** drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt, der oberste Eintrag ist markiert.
- 3.  $\Delta \nabla$  drücken, um einen Menüeintrag zu markieren.
- 4. **SET** drücken, um das Untermenü aufzurufen (Abb. links).
- 5. Bei Bedarf Schritte 3. und 4. für weitere Untermenüs wiederholen.

# Ereignismeldungen

Siehe Abschnitt 9.8

# Erträge numerisch (Liste) und grafisch (Diagramm) anzeigen





- √ Die Statusanzeige wird angezeigt.
- 1. **SET** drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt, **Ertrag** ist markiert.
- 2. **SET** drücken. Die Liste mit Ertragszeiträumen wird angezeigt.
- 3.  $\Delta \nabla$  drücken, um einen Ertragszeitraum zu markieren.
- 4. **SET** drücken. Die Einzelerträge des Ertragszeitraums werden in einer Liste angezeigt (Abb. links oben).
- 5.  $\Delta \nabla$  drücken, um einen Einzelertrag zu markieren.
- 6. **SET** drücken. Der markierte Einzelertrag wird in einem Diagramm angezeigt (Abb. links unten).
- 7.  $\triangle \nabla$  drücken, um durch die Diagramme zu blättern.
- 8. **SET** drücken, um zur Liste zurückzukehren.

# Auswahlliste bearbeiten, die Kontrollkästchen enthält

# Auswahl Messwerte

- Ausgangsleistung
- ☑ akt. Tagesertrag
- PV-Spannung

- √ Eine Auswahlliste mit Kontrollkästchen wird angezeigt (Abb. links).
- 1.  $\Delta \nabla$  drücken, um ein Kontrollkästchen zu markieren.
- 2. **SET** drücken. Der Zustand des Kontrollkästchens ändert sich von ein- auf ausgeschaltet und umgekehrt (bei voreingestellten Kontrollkästchen nicht möglich).
- 3. Bei Bedarf Schritte 1. und 2. für weitere Kontrollkästchen wiederholen.
- 4. **ESC** drücken. Die Änderungen werden übernommen, die nächsthöhere Menüebene wird angezeigt.

# Auswahlliste bearbeiten, die Optionsfelder enthält

- Datumsformat
- 🔲 נכנכ MM-TT
- € CCCC,MM.JTTCCCC,TT/MM.TT

- √ Eine Auswahlliste mit Kontrollkästchen wird angezeigt (Abb. links).
- 1.  $\triangle \nabla$  drücken, um ein ausgeschaltetes Optionsfeld zu markieren.
- 2. **SET** drücken. Das markierte Optionsfeld wird eingeschaltet, das zuvor eingeschaltete Optionsfeld wird ausgeschaltet
- 3. **ESC** drücken. Die nächsthöhere Menüebene wird angezeigt.

# Numerische Einstellungen ändern

Datumseinstellung

**08**.02.2012

- √ Eine numerische Einstellung wird angezeigt (Beispiel Datum in Abb. links).
- 1. **SET** drücken. Der markierte Wert blinkt (Tag in Abb. links).
- $2.\Delta\nabla$  drücken, um den Wert zu ändern.
- 3. **SET** drücken. Die Änderung wird übernommen (Wert blinkt nicht mehr) oder **ESC** drücken, um die Änderung zu verwerfen (Wert blinkt nicht mehr).
- 4. 

  √ drücken. Der nächste Wert ist markiert.
- 5. Schritte 1. bis 4. für weitere Werte wiederholen.
- 6. ESC drücken. Die nächsthöhere Menüebene wird angezeigt.

# Dialoge beantworten

Ereignisprotokoll löschen

Sind Sie sich sicher?

E5C

5ET

- $\sqrt{\text{Ein Dialog wird angezeigt (Abb. links)}}$ .
- 1. **SET** oder **ESC** wie folgt drücken:
  - **SET** 1 Sekunde, um mit Ja zu antworten
- ESC, um mit Nein zu antworten

# Service-Menü aufrufen und bearbeiten

# Service

Tastenkombination eingeben

# Service

# Blindleistung einstellen

Ländereinstlg, löschen Spannungsgrenzen

# Passwort

00000

- 1. Menüeintrag **Service** aufrufen.
- 2. **SET** drücken. Die Abb. links erscheint.
- 3. △∇ gleichzeitig 3 s lang drücken. Das Service-Menü erscheint (Abb. links).
- 4.  $\Delta \nabla$  drücken, um einen Menüeintrag zu markieren.
- 5. **SET** drücken, um den Menüeintrag zu bearbeiten. Dabei gilt:
  - Falls erforderlich, Passwort eingeben (Abb. links).
  - Innerhalb eines Menüeintrags bei Bedarf  $\triangle \nabla$  drücken, um weitere Einstellwerte anzuzeigen und zu ändern (Bsp. Spannungsgrenzen).
  - Die Menüeinträge sind beschrieben im Abschnitt 9.3.4.

# Achtung

Risiko von Minderertrag und Verstoß gegen Vorschriften und Normen. Im Service-Menü können Wechselrichter- und Netzparameter geändert werden. Das Service-Menü darf deshalb nur durch eine Fachkraft bedient werden, welche die geltenden Vorschriften und Normen kennt!

# 9.7 Selbsttest

Der Selbsttest ist in Italien für den Betrieb der Wechselrichter vorgeschrieben.

### **Funktion**

Die Voraussetzungen für die Durchführung des Selbsttests sind wie folgt:

- Bei der ersten Inbetriebnahme wurde das Land Italien eingestellt.
- Die Sonneneinstrahlung ist hoch genug, damit der Wechselrichter einspeisen kann.

Während des Selbsttests überprüft der Wechselrichter sein Abschaltverhalten in Bezug auf zu hohe/niedrige Netzspannung und -frequenz (4 Testabschnitte, Dauer ca. 8 Minuten). Dabei gilt:

- Während des Selbsttests verändert der Wechselrichter je Testabschnitt seine Abschaltschwelle schrittweise vom unteren/oberen Grenzwert nach oben/unten.
- Erreicht die Abschaltschwelle die tatsächliche Netzspannung/-frequenz speichert der Wechselrichter die dazu ermittelten Daten.
- Die Daten werden am Display wie folgt angezeigt:
  - Zunächst werden die laufenden Werte des ersten Testabschnitts angezeigt; siehe Abbildung 47.
  - Die Werte der folgenden Testabschnitte werden unterhalb eingefügt (zunächst nicht sichtbar).
  - Wurde der Selbsttest erfolgreich durchlaufen, wird die Meldung **Selbsttest bestanden** unterhalb eingefügt. Die Meldung muss angezeigt und bestätigt werden.
- · Sind die für den Selbsttest erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, erscheint eine der in Tabelle 5 genannten Meldungen.
- Wenn während des Selbsttests ein Messwert außerhalb der geforderten Toleranz liegt, wird der Selbsttest abgebrochen und der Wechselrichter erzeugt die Meldung Selbsttest fehlerhaft. Der Wechselrichter bleibt solange vom Netz getrennt (Relais geöffnet, keine Einspeisung), bis der Selbsttest erfolgreich durchgeführt wurde.

| Selbsttest |   |         |
|------------|---|---------|
| Uac max    | 1 | 276,000 |
| Uac act    | 2 | 226,170 |
| Uac off    | 3 | 227,707 |
| Toff       | 4 | 98,00ms |

Abbildung 47

- (1) unterer/oberer Grenzwert gemäß Ländereinstellung
- 2) gemessene tatsächliche Netzspannung/-frequenz
- 3 Abschaltschwelle (schrittweise verändert)
- (4) Abschaltzeit = Zeit zwischen folgenden Ereignissen:
  - Abschaltschwelle erreicht tatsächliche Netzspannung/-frequenz
  - Wechselrichter trennt sich vom Netz

# **Bedienung**

| Selbsttest           |
|----------------------|
| Selbsttest dauert    |
| länger als 8 Minuten |
| ESC SET              |

| Selbsttest |           |
|------------|-----------|
| Uac max    | 276,007 🕽 |
| Uac act    | 226,170   |
| Uac off    | 227,700   |
| Toff       | 98,00ms l |

 $\sqrt{}$  Am zu testenden Wechselrichter ist als Land Italien eingestellt.

- 1. Bei Bedarf eingestelltes Land im Hauptmenü unter Information/Systeminformation überprüfen.
- 2. Im Hauptmenü **Selbsttest** wählen. Der Dialog links erscheint.
- 3. **SET** 1 Sekunde drücken. Der Selbsttest startet.
- 4. Die Werte des ersten Testabschnitts werden angezeigt (Abb.links).
- 5. 

  √ drücken, um die Werte der folgenden Testabschnitte anzuzeigen (sobald verfügbar).
- 6. Nur wenn Selbsttest fehlerhaft angezeigt wird: SET drücken, um die Meldung zu bestätigen. Die Statusanzeige erscheint.

# Achtung

Wenn **Selbsttest fehlerhaft** angezeigt wird, Selbsttest baldmöglichst erneut durchführen, damit der Wechselrichter wieder einspeisen kann.

Wenn der Selbsttest beendet ist, wie folgt vorgehen:

# Selbsttest Selbsttest bestanden weiter mit Set

- 7.  $\nabla$  mehrfach drücken, bis die Meldung **Selbsttest bestanden** angezeigt wird (Abb. links).
- 8. **SET** drücken, um das Ergebnis des Selbsttests zu bestätigen. Die Statusanzeige erscheint.

Meldungen von Fehlern, die den Selbsttest verhindern:

| Meldung                          | Beschreibung  | Abhilfe   |
|----------------------------------|---|---|
| Es wurde ein Fehler festgestellt | Der Selbsttest konnte wegen eines internen<br>Fehlers nicht gestartet werden.   | Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn<br>dieser Fehler <i>öfter</i> auftritt.                             |
| Sonneneinstrahlung zu gering     | Der Selbsttest wurde wegen zu geringer<br>Sonneneinstrahlung nicht gestartet oder<br>abgebrochen, insbesondere abends/nachts. | Selbsttest tagsüber wiederholen, wenn der Wechselrichter einspeist.   |
| Netzbedingungen ungültig         | Der Selbsttest wurde wegen ungültiger Netz-<br>bedingungen abgebrochen, z. B. wegen zu<br>geringer AC-Spannung.               | Selbsttest später wiederholen.  |
| ENS nicht bereit                 | Der Selbsttest wurde nicht gestartet, da der<br>Wechselrichter noch nicht betriebsbereit war.                                 | Selbsttest einige Minuten später<br>wiederholen, wenn der Wechselrichter<br>betriebsbereit ist und einspeist. |


Tabelle 5

# 9.8 Störungsbeseitigung

Störungen werden durch Ereignismeldungen angezeigt wie nachstehend beschrieben. Das Display blinkt rot. Tabelle 6 Liste der Ereignismeldungen enthält Hinweise zum Beseitigen von Störungen.

### **Aufbau**

Ereignismeldungen enthalten folgende Informationen:



- 1 Symbol für den Typ der Ereignismeldung
- 2 Datum/Uhrzeit, als das Ereignis auftrat
- ③ ACTIVE: Ursache der Ereignismeldung besteht noch oder Datum/Uhrzeit, als die Ursache der Ereignismeldung behoben wurde.
- (4) Ursache der Ereignismeldung:
- (5) Zähler: *Nr. angezeigte Ereignismeldung / Anzahl aller Ereignismeldungen*; max. Anzahl aller *Ereignismeldungen* = 30
- **(6) NEW** wird angezeigt, solange die Ereignismeldung noch nicht mit **ESC** oder  $\triangle \nabla$  quittiert wurde

### **Funktion**

Typen von Ereignismeldungen

- Typ Information (Symbol 1)
   Der Wechselrichter hat einen Fehler erkannt, der das Einspeisen nicht beeinträchtigt. Ein Eingreifen durch den Benutzer ist nicht erforderlich.
- Typ Warnung (Symbol ⚠)

Der Wechselrichter hat einen Fehler erkannt, der Mindererträge nach sich ziehen kann. Es wird empfohlen, die Fehlerursache zu beseitigen!

Typ Fehler (Symbol (Symbol))

Der Wechselrichter hat einen schwerwiegenden Fehler erkannt. Solange der Fehler besteht, speist der Wechselrichter nicht ein. Der Installateur muss verständigt werden! Mehr dazu in Tabelle 6 Liste der Ereignismeldungen.

### Anzeigeverhalten

Neue Ereignismeldungen werden sofort eingeblendet. Die Meldungen verschwinden, nachdem sie quittiert wurden oder ihre Ursache behoben wurde.

### Hinweis

Wird eine Ereignismeldung quittiert dann bestätigt der Bediener, dass er die Meldung registriert hat. Der Fehler, der die Ereignismeldung auslöste, wird dadurch nicht behoben!

Existieren Meldungen, deren Ursache behoben ist, die aber noch nicht quittiert wurden, dann wird in der Statusanzeige angezeigt. Wenn ein bereits quittierter Fehler erneut auftritt, wird er erneut angezeigt.

# **Bedienung**

# Ereignismeldung quittieren

- $\sqrt{\phantom{a}}$  Eine Ereignismeldung mit dem Vermerk **NEW** wird angezeigt.
- ► ESC/△/∇ drücken. Die Ereignismeldung ist quittiert und es wird der Inhalt angezeigt, zu dem mit ESC/△/∇ navigiert wurde.

# Ereignismeldungen anzeigen

- 1. Im Hauptmenü Ereignisprotokoll wählen.
- 2. SET drücken. Die Ereignismeldungen werden chronologisch sortiert angezeigt (neueste zuerst).
- 3.  $\Delta \nabla$  drücken, um durch die Ereignismeldungen zu blättern.

| Ereignismeldung                                  | Beschreibung   | Тур |
|--|--|-----|
| Netzfrequenz<br>zu niedrig                       | Die am Wechselrichter anliegende Netzfrequenz unterschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.                              | *   |
| Netzfrequenz<br>zu hoch                          | Die am Wechselrichter anliegende Netzfrequenz überschreitet den zulässigen Wert.  Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.                              | *   |
| Netzspannung<br>zu niedrig                       | Die am Wechselrichter anliegende Netzspannung unterschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.                              | *   |
| Netzspannung<br>zu hoch                          | Die am Wechselrichter anliegende Netzspannung überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.                               | 8   |
| Netzspannung<br>zu hoch<br>für Wiedereinschalten | Der Wechselrichter kann nach dem Abschalten nicht wieder einspeisen, da die Netzspannung den gesetzlich vorgegebenen Einschaltwert überschreitet.  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.   | *   |
| Netzspannung Ø zu niedrig                        | Die über einen gesetzlich vorgegebenen Zeitraum gemittelte Ausgangsspannung unterschreitet den zulässigen Toleranzbereich. Der Wechselrichter schaltet sich automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.                    | 8   |
| Netzspannung Ø zu hoch                           | Die über einen gesetzlich vorgegebenen Zeitraum gemittelte Ausgangsspannung überschreitet den zulässigen Toleranzbereich. Der Wechselrichter schaltet sich automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.                     | *   |
| Netzstrom DC Offset<br>zu hoch                   | Der DC-Stromanteil, der vom Wechselrichter ins Netz eingespeist wird, überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.  Verständigen Sie Ihren Installateur.  | 8   |
| Fehlerstrom zu hoch                              | Der Fehlerstrom, der vom Plus- bzw. Minuseingang über die Solarmodule zur Erde fließt, überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.  Verständigen Sie Ihren Installateur.                         | *   |
| L und N vertauscht                               | Außen- und Neutralleiter sind vertauscht angeschlossen. Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen.  Verständigen Sie Ihren Installateur.  | *   |
| FE nicht angeschlossen                           | Die Funktionserde ist nicht angeschlossen. Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen.  ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur.   | 8   |
| Isolationsfehler                                 | Der Isolationswiderstand zwischen Plus- bzw. Minuseingang und Erde unterschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen.  Verständigen Sie Ihren Installateur.   | 8   |
| Lüfter defekt                                    | Der interne Lüfter des Wechselrichters ist defekt. Der Wechselrichter speist möglicherweise mit verminderter Leistung ins Netz ein.  Verständigen Sie Ihren Installateur.  | Δ   |
| Gerät ist überhitzt                              | Trotz Leistungsreduzierung ist die maximal zulässige Temperatur überschritten. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz, bis der zulässige Temperaturbereich erreicht ist. Überprüfen Sie, ob die Montage-Bedingungen erfüllt sind.  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn die Meldung öfter auftritt. | *   |

| PV-Spannung zu hoch                | Die am Wechselrichter anliegende Eingangsspannung überschreitet den zulässigen Wert. ► Schalten Sie den DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters aus und verständigen Sie Ihren Installateur.  | 8 |
|------------------------------------|--|---|
| PV-Strom zu hoch                   | Der Eingangsstrom am Wechselrichter überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter begrenzt den Strom auf den zulässigen Wert.  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn diese Meldung öfter auftritt.   | Δ |
| Eine Inselbildung<br>wurde erkannt | Das Netz führt keine Spannung (Selbstlauf des Wechselrichters). Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen und schaltet sich ab, solange der Fehler besteht (Display dunkel).  Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.   | 8 |
| Uhrzeit/Datum verloren             | Der Wechselrichter hat die Uhrzeit verloren, da er zu lange nicht an das Netz angeschlossen war. Ertragsdaten können nicht gespeichert werden, Ereignismeldungen nur mit falschem Datum.  • Korrigieren Sie die Uhrzeit unter Einstellungen/Uhrzeit/Datum.   | Δ |
| Interne Info                       | ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn diese Information öfter auftritt.  | i |
| Interne Warnung                    | ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn diese Warnung öfter auftritt.  | 8 |
| Interner Fehler                    | ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.  | × |
| Selbsttest fehlerhaft              | Während des Selbsttests trat ein Fehler auf, der Selbsttest wurde abgebrochen.  ▶ Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Selbsttest mehrfach zu unterschiedlichen Tageszeiten wegen eines Fehlers abgebrochen wurde und sichergestellt ist, dass Netzspannung und -frequenz innerhalb der Grenzwerte der Ländereinstellung lagen; siehe Abschnitt 15.4. | 8 |
| Ländereinstellung<br>fehlerhaft    | Es besteht eine Inkonsistenz zwischen der gewählten und der im Speicher hinterlegten<br>Ländereinstellung.<br>Verständigen Sie Ihren Installateur.   | 8 |

Tabelle 6

# 10. Registrierung und Garantie

Die Standard Produkt- und Leistungsgarantie für dieses Photovoltaik-System (Systemgarantie) beträgt fünf Jahre. Es besteht die Möglichkeit diese Systemgarantie auf sieben Jahre zu erweitern, indem man das SolarSet online unter **www.solar-frontier.eu** bei Solar Frontier registriert. Die vollständigen Garantiebedingungen sind auf unserer Internetseite verfügbar.

# 11. Wartung

# 11.1 Wartung Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S

Eine monatliche Sichtprüfung wird ausdrücklich empfohlen, um die Leistung der SF Module und die Sicherheit des Aufbaus auf dem höchsten Stand zu halten.

- Entfernen Sie Verschmutzungen oder Blätter von der Modulfläche und überprüfen Sie sie auf sonstige sichtbare Schäden. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel für die Reinigung der SF Module, weil sie die Kantendichtung beschädigen könnten.
- Benutzen sie für die Reinigung keine harten Bürsten. Benutzen Sie ausschließlich weiche Lappen um Verschmutzungen aus den Modulen zu entfernen.
- Wenn Sie Ersatzteile benötigen, stellen Sie sicher, dass Ihr Installateur nur solche Teile einsetzt, welche durch den Hersteller spezifiziert sind und die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile besitzen. Unzulässiger Ersatz könnte Brand, Stromschläge oder
  sonstige Gefährdungen verursachen.
- Stellen Sie die Benutzung der SF Module ein, wenn Sie eine Beschädigung oder ungewöhnliche Phänomene feststellen. Lassen Sie sie unmittelbar durch einen zugelassenen Techniker überprüfen.

# 11.2 Wartung DC-System

Das DC-System ist wartungsfrei. Dennoch empfiehlt es sich regelmäßig die Kabel und Stecker auf Beschädigungen zu kontrollieren.

# 11.3 Wartung Wechselrichter SF-WR-3000

Der Wechselrichter ist praktisch wartungsfrei. Dennoch empfiehlt es sich regelmäßig zu kontrollieren, ob die Kühlrippen an der Vorderund Rückseite des Geräts staubfrei sind. Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf wie nachstehend beschrieben.

# Achtung

Gefahr der Zerstörung von Bauteilen.

- Reinigungsmittel und -geräte an der Vorderseite des Wechselrichters nicht zwischen die Kühlrippen (unter der schwarzen Haube) gelangen lassen.
- Insbesondere folgende Reinigungsmittel nicht verwenden:
  - lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel
  - Desinfektionsmittel
  - körnige oder scharfkantige Reinigungsmittel

# Staub entfernen

► Es wird empfohlen, Staub mit Druckluft (max. 2 bar) zu entfernen.

### Gefahi

Lebensgefahr durch Stromschlag! Reinigungsmittel nur mit einem nebelfeuchten Tuch anwenden.

# Stärkere Verschmutzung entfernen

► Stärkere Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Tuch entfernen (klares Wasser verwenden). Bei Bedarf statt Wasser eine 2%ige Kernseifelösung verwenden. Nach Abschluss der Reinigung Seifenreste mit einem nebelfeuchten Tuch entfernen.

# 12. Zubehör

Zubehör wie z.B. Anschluss Datenlogger, Datenschnittstelle zum Laptop bieten wir derzeit nicht in unserem Standardsortiment an. Sollten Sie dazu Fragen haben oder Empfehlungen benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.

# 13. Transport und Lagerung

Achten Sie auf alle Hinweise auf der Verpackung, wenn Sie SF SolarSets lagern oder transportieren. Für die Lagerung sollte ein trockener Raum gewählt werden. Die Verpackung ist nicht wasserdicht. Alle elektrischen Bauteile sind bei Transport und Lagerung von Flüssigkeiten fernzuhalten. Die SF SolarSets müssen bis zur Installation in der Originalverpackung verbleiben.

# 14. Entsorgung

# 14.1 Entsorgung Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S

Photovoltaik-Module müssen in einer vernünftigen Weise entsorgt werden. Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem Fachhändler oder Entsorgungsdienst in Verbindung. Aus gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Gründen sollten SF Module nicht in den Hausmüll entsorgt werden und sollten entsprechend der lokalen Vorgaben und Gesetzen behandelt werden.

Solar Frontier ist Mitglied von PV Cycle als Zeichen unseres Bekenntnisses zu Umweltschutz und Sicherheit (www.pvcycle.org).

# 14.2 Entsorgung Wechselrichter SF-WR-3000

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Senden Sie das Gerät nach Ablauf der Lebensdauer mit dem Hinweis **"Zur Entsorgung"** an den Steca Kundenservice. Die Verpackung des Geräts besteht aus recyclebarem Material.

# 14.3 Entsorgung DC-Kabel

Die DC-Kabel können über entsprechende Sammelstellen als Elektroschrott entsorgt werden.

# 15. Technische Daten, Datenblätter und Zertifikate

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung der Produktdatenblätter und Zertifikate der Einzelkomponenten.

# 15.1 Photovoltaik-Modul Solar Frontier SF165-S

Die CIS-Module von Solar Frontier erzeugen elektrischen Gleichstrom, wenn sie Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Die SF Module wurden für terrestrische Anwendungen entwickelt. Die Nennleistung der Module bezeichnet die erzeugte Leistung unter Standardtestbedingungen (25 °C Modultemperatur, Strahlungsspektrum AM 1,5 und 1.000 W/m² Strahlungsdichte). Unter reellen Betriebsbedingungen kann die Modulleistung vom Nennwert abweichen. Während der erzeugte Gleichstrom proportional zur Strahlungsdichte ist, hat die Temperatur einen größeren Einfluss auf die Modulspannung.

# 15.1.1 Technische Daten

# **Elektrische Spezifikationen**

Elektrische Spezifikationen unter Standardtestbedingungen: 25 °C, AM 1,5, 1.000 W/m²

| Nennleistung                 | Pmax | 165 W      |
|------------------------------|------|------------|
| Leistungstoleranz (von Pmax) |      | +5 W / 0 W |
| Leerlaufspannung             | Voc  | 110 V      |
| Kurzschlussstrom             | lsc  | 2,20 A     |
| Nennspannung                 | Vmpp | 85,5 V     |
| Nennstrom                    | Impp | 1,93 A     |

Nach einiger Zeit im Einsatz unter gewöhnlichen Betriebsbedingungen können der Nennstrom und die Nennspannung der CIS-Module ansteigen. Die spezifizierten Werte von Isc und Voc unter STC sind mit einer Toleranz von  $\pm 10$  % angegeben. Die Nennleistung auf dem Typenschild wird nach einer Beleuchtungsphase in der Fabrik gemessen. Zur Dimensionierung von Spannungsfestigkeit, Strombelastbarkeit, Sicherungen und sonstigen Steuergrößen am Ausgang des Moduls sollten die Werte von Isc und Voc mit einem Faktor von 1,25 multipliziert werden

# Elektrische Spezifikationen bei den nominellen Betriebsbedingungen für die Zelltemperatur (NOCT 47 °C)

| Nennleistung     | Pmax | 123 W  |
|------------------|------|--------|
| Leerlaufspannung | Voc  | 100 V  |
| Kurzschlussstrom | lsc  | 1,76 A |
| Nennspannung     | Vmpp | 80,2 V |
| Nennstrom        | Impp | 1,53 A |

# Verhalten der Module bei geringer Strahlungsdichte

Der Modulwirkungsgrad reduziert sich um typischerweise 2,0 %, wenn die Strahlungsdichte bei 25 °C von 1.000 W/m² auf 200 W/m² abnimmt. Die Standardabweichung für die Abnahme des Wirkungsgrades beträgt 1,9 %.

# Thermische Kenndaten

| NOCT                        |   | 47 °C     |
|-----------------------------|---|-----------|
| Temperatur-Koeffizient Isc  | α | +0,01 %/K |
| Temperatur-Koeffizient Voc  | β | -0,30 %/K |
| Temperatur-Koeffizient Pmax | δ | -0,31 %/K |

# Kenndaten für Systemdesign


| Maximale Systemspannung                     | Vsys | 1.000 V DC |
|---|------|------------|
| Rückstrombelastbarkeit                      | Ir   | 7 A        |
| Maximaler Sicherungswert in Serienschaltung | Isf  | 4 A        |

- Die Summe der Leerlaufspannungen der Module in Serienschaltung darf unter keinen Umständen, z. B. bei niedrigen Temperaturen, die maximale Systemspannung überschreiten.
- Rückströme im Modul dürfen unter keinen Umständen 7 A überschreiten.

# Mechanische Kenndaten

| Maße (L x B x H)                                   | 1.257 x 977 x 35 mm            |
|--|--------------------------------|
| Gewicht  | 20 kg / 16,3 kg/m²             |
| Modul-Betriebstemperatur                           | -40 °C bis 85 °C               |
| Anwendungsklasse nach IEC 61730                    | Klasse A                       |
| Feuerschutzklasse nach IEC 61730                   | Klasse C                       |
| Anschlusskabel                                     | 2,5 mm² / AWG14 (Halogen frei) |
| Maximale Schneelast auf der Vorderseite des Moduls | 2.400 Pa                       |
| Maximale Windlast auf der Rückseite des Moduls     | 2.400 Pa                       |

# Modulzeichnung



| Nr. | Element           | Anzahl | Beschreibung   |
|-----|-------------------|--------|--|
| 1   | Zelle             | 1      | CIS auf Glassubstrat   |
| 2   | Frontabdeckung    | 1      | Thermisch behandeltes, transparentes Glas                                |
| 3   | Laminierung       |        | EVA  |
| 4   | Rückabdeckung     |        | Wetterfeste Kunststofffolie (schwarz und silber)                         |
| 5   | Rahmen            | 1 Set  | Anodisierte Aluminiumlegierung (schwarz)                                 |
| 6   | Kantendichtung    |        | Butyl  |
| 7   | Anschlussdose     | 1      | Mit Bypassdiode  |
| 8   | Anschlusskabel    |        | 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG14 (mit wasserdichtem Stecker MC4 - kompatibel) |
| 9   | Klebstoff         |        | Silikon  |
| 10  | Aufkleber         | 1      | Produktbeschriftung  |
| 11  | Schraube          | 8      | Edelstahl (SUS304J3)   |
| 12  | Barcode-Aufkleber | 1      | Seriennummer   |

# 15.1.2 Zertifikate Solar Frontier SF165-S

Die Solar Frontier CIS-Dünnschichtmodule werden nicht nur im eigenen Forschungszentrum, dem Atsugi Research Center (ARC), unter Extrembedingungen wie Hitze, Kälte oder hoher Belastung getestet. Auch unabhängige Institute wie der TÜV oder Atlas 25+ bestätigen auf Basis von Langzeittests die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Module.

Produktgenerische Zertifizierungen bestätigen Tests oder Bescheinigungen, die sich auf die Produkte der Firma Solar Frontier beziehen. Standortbezogene Zertifizierungen sind an die jeweiligen Standorte von Solar Frontier gebunden. Diese beinhalten die Niederlassungen in Japan, Europa, Nordamerika und Saudi Arabien, die drei Produktionsstätten und das Atsugi Research Center in Japan.

Zertifikate für Module von Solar Frontier können online heruntergeladen werden unter:

http://www.solar-frontier.eu

# 15.2 Wechselrichter SF-WR-3000

# 15.2.1 Technische Daten Wechselrichter

|  | SF-WR-3000  |
|--|---|
| DC-Eingangsseite (PV-Generatoranschluss)   |   |
| Anzahl DC-Eingänge   | 1   |
| Maximale Startspannung   | 900 V   |
| Maximale Eingangsspannung  | 900 V   |
| Minimale Eingangsspannung  | 350 V   |
| Start-Eingangsspannung   | 350 V   |
| Nenneingangsspannung   | 380 V   |
| Minimale Eingangsspannung für Nennleistung   | 350 V   |
| MPP-Spannung   | 350 V 700 V   |
| Maximaler Eingangsstrom  | 10 A  |
|  | 8 A   |
| Nenneingangsstrom  | 3060 W  |
| Maximale Eingangsleistung bei maximaler<br>Ausgangswirkleistung  |   |
| Nenneingangsleistung (cos $\phi = 1$ )   | 3060 W  |
| Maximal empfohlene PV-Leistung   | 3800 Wp   |
| Leistungsabsenkung / Begrenzung  | automatisch wenn: bereitgestellte Eingangsleistung > max. empfohlene PV-Leistung Kühlung unzureichend Eingangsstrom zu hoch Ausgangsstrom zu hoch Netzfrequenz zu hoch (gemäß Ländereinstellung) Begrenzungssignal an externer Schnittstelle Ausgangsleistung limitiert (am Wechselrichter eingestellt) |
| AC-Ausgangsseite (Netzanschluss)   | rusgangsicistang inflitert (am weenschiefter eingesteilt)   |
| Ausgangsspannung   | 185 V 276 V (abhängig von der Ländereinstellung)  |
| Nennausgangsspannung   | 230 V   |
| Maximaler Ausgangsstrom  | 16 A  |
| Nennausgangsstrom  | 13 A  |
| Maximale Wirkleistung ( $\cos \phi = 1$ )  | 3000 W  |
| Maximale Wirkleistung ( $\cos \varphi = 1$ )   | 3000 W  |
| Maximale Scheinleistung ( $\cos \phi = 0.95$ )   | 3130 VA   |
| Nennleistung   | 3000 W  |
| Nennfrequenz   | 50 Hz und 60 Hz   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   |
| Netztyp  | L/N/FE (Funktionserde $\Phi$ )  |
| Netzfrequenz   | 45 Hz 65 Hz (abhängig von der Ländereinstellung)  |
| Verlustleistung im Nachtbetrieb  | < 0,9 W   |
| Einspeisephasen  | einphasig   |
| Klirrfaktor (cos $\phi = 1$ )  | < 2 %   |
| Leistungsfaktor cos φ  | 0,95 kapazitiv 0,95 induktiv  |
| Charakterisierung des Betriebsverhaltens   |   |
| Maximaler Wirkungsgrad   | 98,6 %  |
| Europäischer Wirkungsgrad  | 98,2 %  |
| MPP Wirkungsgrad   | > 99,7 % (statisch), > 99 % (dynamisch)   |
| Wirkungsgradverlauf (bei 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 %, 100 % der Nennleistung) bei                        | 95,3 %, 97,2 %, 98,2 %, 98,4 %, 98,5 %, 98,4 %, 98,2 %, 97,9 %  |
| Nennspannung   |   |
| Wirkungsgradverlauf (bei 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 75 %, 100 % der Nennleistung) bei minimaler MPP-Spannung | 95,5 %, 97,4 %, 98,4 %, 98,5 %, 98,6 %, 98,6 %, 98,3 %, 97,9 %  |

|  | SF-WR-3000   |
|--|--|
| Wirkungsgradverlauf (bei 5 %, 10 %, 20 %, 25 %,  | 93,9 %, 95,9 %, 97,3 %, 97,6 %, 97,7 %, 97,9 %, 97,7 %, 97,4 %   |
| 30 %, 50 %, 75 %, 100 % der Nennleistung) bei maximaler MPP-Spannung                       | 20,21,01,21,01,21,01,21,01,21,01,21,01,01,01,01,01   |
| Wirkungsgradminderung bei Erhöhung der<br>Umgebungstemperatur (bei Temperaturen ><br>40°C) | 0,005 %/°C   |
| Wirkungsgradänderung bei Abweichung von  | 0,002 %/V  |
| der DC-Nennspannung  |  |
| Eigenverbrauch   | < 8 W  |
| Leistungsreduzierung bei voller Leistung   | ab 50 °C (T <sub>amb</sub> )   |
| Einschaltleistung  | 10 W   |
| Ausschaltleistung  | 5 W  |
| Standby-Leistung   | 6 W  |
| Sicherheit   |  |
| Schutzklasse   |  |
| Trennungsprinzip   | keine galvanische Trennung, trafolos   |
| Netzüberwachung  | ja, integriert   |
| Isolationsüberwachung  | ja, integriert   |
| Fehlerstromüberwachung   | ja, integriert <sup>1)</sup>   |
| Ausführung Überspannungsschutz   | Varistoren   |
| Verpolungsschutz   | ja   |
| Einsatzbedingungen   |  |
| Einsatzgebiet  | klimatisiert in Innenräumen  |
|  | nicht klimatisiert in Innenräumen  |
| Umgebungstemperatur (T <sub>amb</sub> )  | −15 °C +60 °C  |
| Lagertemperatur  | −30 °C +80 °C  |
| Relative Feuchte   | 0 % 95 %, nicht kondensierend  |
| Aufstellungshöhe   | ≤ 2000 m ü. NN   |
| Verschmutzungsgrad   | PD3  |
| Geräuschemission   | < 39 dBA   |
| Unzulässige Umgebungsgase  | Ammoniak, Lösungsmittel  |
| Ausstattung und Ausführung   |  |
| Schutzart  | IP21 (Gehäuse: IP51; Display: IP21)  |
| Überspannungskategorie   | III (AC), II (DC)  |
| DC-Anschluss   | Multi-Contact MC4 (1 Paar)   |
| AC-Anschluss   |  |
| Тур  | Stecker Wieland RST25i3  |
| Anschlussquerschnitt   | Leitungsdurchmesser 10 14 mm   |
|  | Leiterquerschnitt ≤ 4 mm <sup>2</sup>  |
| Gegenstecker   | im Lieferumfang enthalten  |
| Abmessungen (X x Y x Z)  | 340 x 608 x 222 mm   |
| Gewicht  | 9 kg   |
| Anzeige  | Grafik-Display 128 x 64 Pixel  |
| Kommunikationsschnittstelle  | RS485; 2 x RJ45 Buchsen; Anschluss an StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB'log,  |
|  | Solar-Log oder StecaGrid Monitor   |
| Einspeise-Management nach EEG 2012   | EinsMan-ready, über RS485-Schnittstelle  |
| Integrierter DC-Lasttrennschalter  | ja, konform zu VDE 0100-712  |
| Kühlprinzip  | temperaturgesteuerter Innenlüfter, drehzahlvariabel  |
| Prüfbescheinigung  | Unbedenklichkeitsbescheinigung nach DIN VDE 0126-1-1, VDE AR N 4105, CE-Zeichen, G59, G83, DK 5940, UTE C 15-712-1, AS4777, CEI 0-21 |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.

# 15.3 Technische Daten AC-Leitung und Leitungsschutzschalter

| Wechselrichter | Kabelquerschnitt AC-Leitung | Verlustleistung | Leitungsschutzschalter |
|----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| SF-WR- 3000    | 1,5 mm <sup>2</sup>         | 40 W 1)         | B16                    |
|                | 2,5 mm <sup>2</sup>         | 24 W 1)         | B16 oder B25           |
|                | 4,0 mm <sup>2</sup>         | 15 W 1)         | B16 oder B25           |

Tabelle 7

# 15.4 Ländertabelle

Details zum Einstellen des Landes finden Sie im Abschnitt 8.4.6.

# Hinweis

Die Vorgaben für die landesspezifischen Netzparameter können sich kurzfristig ändern. Kontaktieren Sie den technischen Support von Solar Frontier, wenn die in Tabelle 8 angegebenen Parameter nicht mehr den in Ihrem Land gültigen Vorgaben entsprechen. Siehe dazu Abschnitt 17.

|                         |         |                          | Wiederzuschaltzeit |      | altwerte<br>enwerte |     | nung  |    | haltwert<br>gø(Mitte | -   |       | Absc | haltwe | rte Frec | Juenz 4) |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------|------|---------------------|-----|-------|----|----------------------|-----|-------|------|--------|----------|----------|
|                         | Land    |                          |                    | obo  | erer                | unt | terer | o  | berer                | unt | terer | ok   | oerer  | unt      | terer    |
| Name                    | Anzeige | 1)                       | s                  | %    | s                   | %   | s     | %  | s                    | %   | s     | Hz   | s      | Hz       | s        |
| Deutschland             | 4900    | Deutschland              | 60                 | 15,0 | 0,20                | -20 | 0,20  | 10 | 600,0                | -   | _     | 1,5  | 0,2    | -2,5     | 0,2      |
| Schweden                | 4600    | Sverige                  | 30                 | 15,0 | 0,20                | -15 | 0,20  | 6  | 60,0                 | -10 | 60,0  | 1,0  | 0,5    | -3,0     | 0,5      |
| Frankreich              | 3300    | France                   | 30                 | 15,0 | 0,20                | -15 | 0,20  | 10 | 600,0                | -   | -     | 0,2  | 0,2    | -2,5     | 0,2      |
| Portugal                | 35100   | Portugal                 | 20                 | 15,0 | 0,20                | -15 | 1,50  | -  | Ī-                   | -   | -     | 1,0  | 0,5    | -3,0     | 0,5      |
| Spanien                 | 3400    | España                   | 180                | 10,0 | 0,20                | -15 | 0,20  | -  | -                    | _   | _     | 1,0  | 0,2    | -1,0     | 0,2      |
| Niederlande             | 3100    | Nederland                | 30                 | 10,0 | 2,00                | -20 | 2,00  | -  | -                    | _   | _     | 1,0  | 2,0    | -2,0     | 2,0      |
| Belgien 1               | 3200    | Belgique 1 5)            | 30                 | 10,0 | 0,10                | -26 | 0,10  | -  | -                    | -15 | 1,5   | 0,5  | 0,1    | -2,5     | 0,1      |
| Belgien 1 unlimited     | 3201    | Belgique 1 unl 5)        | 30                 | 10,0 | 0,10                | -26 | 0,10  | -  | -                    | -15 | 1,5   | 0,5  | 0,1    | -2,5     | 0,1      |
| Belgien 2               | 3202    | Belgique 2 <sup>5)</sup> | 30                 | 15,0 | 0,20                | -20 | 0,20  | 10 | 600,0                | -   | -     | 0,5  | 0,2    | -2,5     | 0,2      |
| Belgien 2 unlimited     | 3203    | Belgique 2 unl 5)        | 30                 | 15,0 | 0,20                | -20 | 0,20  | 10 | 600,0                | -   | -     | 0,5  | 0,2    | -2,5     | 0,2      |
| Österreich              | 4300    | Österreich               | 30                 | 15,0 | 0,20                | -20 | 0,20  | 12 | 600,0                | -   | -     | 1,0  | 0,2    | -3,0     | 0,2      |
| Italien 3               | 3902    | Italia 3                 | 30                 | 22,0 | 0,10                | -25 | 0,20  | -  | _                    | -   | -     | 5,0  | 0,2    | -5,0     | 0,2      |
| Italien 6               | 3905    | Italia 6                 | 30                 | 15,0 | 0,20                | -15 | 0,40  | 10 | 600,0                | -   | -     | 1,5  | 0,1    | -2,5     | 0,1      |
| Slovenien               | 38600   | Slovenija                | 30                 | 15,0 | 0,20                | -15 | 0,20  | 11 | 1,5                  | -   | -     | 1,0  | 0,2    | -3,0     | 0,2      |
| Tschechien              | 42000   | Česko                    | 30                 | 15,0 | 0,20                | -15 | 0,20  | 10 | 600,0                | _   | -     | 0,5  | 0,2    | -0,5     | 0,2      |
| Griechenland            | 3001    | Greece islands           | 180                | 15,0 | 0,50                | -20 | 0,50  | 10 | 600,0                | _   | -     | 1,0  | 0,5    | -2,5     | 0,5      |
| Inseln                  |         |                          |                    |      |                     |     |       |    |                      |     |       |      |        |          |          |
| Griechenland            | 3000    | Greece conti-            | 180                | 15,0 | 0,50                | -20 | 0,50  | 10 | 600,0                | -   | -     | 0,5  | 0,5    | -0,5     | 0,5      |
| Festland                |         | nent                     |                    |      |                     |     |       |    |                      |     |       |      |        |          |          |
| Australien              | 6100    | Australia                | 60                 | 17,0 | 2,00                | -13 | 2,00  | -  | _                    | -   | _     | 5,0  | 2,0    | -5,0     | 2,0      |
| Israel                  | 9720    | Israel                   | 300                | 17,0 | 2,00                | -13 | 2,00  | -  | _                    | -   | -     | 5,0  | 2,0    | -5,0     | 2,0      |
| Turkei                  | 9000    | Türkiye                  | 30                 | 15,0 | 0,20                | -20 | 0,20  | 10 | 600,0                | -   | _     | 0,2  | 0,2    | -2,5     | 0,2      |
| Irland                  | 35300   | Éire                     | 30                 | 10,0 | 0,50                | -10 | 0,50  | -  | _                    | -   | -     | 0,5  | 0,5    | -2,0     | 0,5      |
| Vereinigtes König-      | 4400    | United Kingdom           | 180                | 15,0 | 0,50                | -20 | 0,50  | 10 | 1,0                  | -13 | 2,5   | 1,5  | 0,5    | -2,5     | 0,5      |
| reich G59 <sup>6)</sup> |         | G59                      |                    |      |                     |     |       |    |                      |     |       |      |        |          |          |
| Schweiz                 | 4100    | Suisse                   | 30                 | 15,0 | 0,20                | -20 | 0,20  | 10 | 600,0                | -   | -     | 0,2  | 0,2    | -2,5     | 0,2      |
| Ungarn                  | 3600    | Magyarország             | 30                 | 35,0 | 0,05                | -26 | 0,10  | 10 | 2,0                  | -15 | 2,0   | 1,0  | 0,2    | -1,0     | 0,2      |
| Dänemark                | 4500    | Danmark                  | 60                 | 15,0 | 0,20                | -20 | 0,20  | 10 | 600,0                | _   | -     | 1,5  | 0,2    | -2,5     | 0,2      |
| Zypern                  | 35700   | Cyprus                   | 30                 | 10,0 | 0,50                | -10 | 0,50  | _  | _                    | _   | _     | 2,0  | 0,5    | -3,0     | 0,5      |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Verlustleistung der AC-Leitung bei Nennleistung des Wechselrichters und Leitungslänge 10 m.

|                |         | Wiederzuschaltzeit    |     |      | . 3  |     | Abschaltwerte Span-<br>nung Ø (Mittelwerte) 3) |    |       | Abschaltwerte Frequenz 4) |       |     |      |      |       |
|----------------|---------|-----------------------|-----|------|------|-----|--|----|-------|---------------------------|-------|-----|------|------|-------|
|                | Land    | Land                  |     | ob   | erer | un  | terer  | ol | berer | unt                       | terer | ok  | erer | unt  | terer |
| Name           | Anzeige | ⊇ <sup>1)</sup>       | s   | %    | s    | %   | s  | %  | s     | %                         | s     | Hz  | s    | Hz   | s     |
| Finnland       | 35800   | Suomi                 | 30  | 15,0 | 0,15 | -26 | 0,15   | 10 | 1,5   | -15                       | 5,0   | 1,0 | 0,2  | -2,0 | 0,5   |
| Polen          | 4800    | Polska                | 20  | 15,0 | 0,20 | -15 | 1,50   | -  | -     | -                         | -     | 1,0 | 0,5  | -3,0 | 0,5   |
| EN 50438       | 50438   | EN 50438              | 20  | 15,0 | 0,20 | -15 | 1,50   | -  | -     | -                         | -     | 1,0 | 0,5  | -3,0 | 0,5   |
| Costa Rica     | 5060    | Latinoamérica<br>60Hz | 20  | 15,0 | 0,20 | -20 | 0,20   | -  | -     | -                         | -     | 0,6 | 0,2  | -0,6 | 0,2   |
| Tahiti         | 6890    | Tahiti 60Hz           | 30  | 15,0 | 0,20 | -15 | 0,20   | -  | -     | -                         | -     | 2,5 | 0,2  | -5,0 | 0,2   |
| Bulgarien      | 3590    | Bâlgarija             | 30  | 15,0 | 0,20 | -20 | 0,20   | 10 | 600,0 | -                         | -     | 0,2 | 0,2  | -2,5 | 0,2   |
| Mauritius      | 23000   | Mauritius             | 180 | 10,0 | 0,20 | -6  | 1,50   | 6  | 1,5   | -                         | -     | 1,0 | 0,5  | -3,0 | 0,5   |
| South Korea 7) | 8200    | Hanguk 60Hz           | 300 | 20,0 | 0,16 | -26 | 0,16   | 10 | 2,0   | -12                       | 2,0   | 0,5 | 0,16 | -0,7 | 0,16  |
| Droop-Mode     | 0007    | Droop-Mode 8)         | 60  | 20,0 | 0,50 | -20 | 0,50   | -  | _     | -                         | -     | 5,0 | 0,5  | -3,5 | 0,5   |

Tabelle 8

# Ländertabelle

- 1) Ländercode und -namen, wie auf dem Display angezeigt.
- <sup>2)</sup> Abschaltwerte sind die obere und untere Abweichung von den Spitzenwerten der Nennspannung (in %) und die dazu gehörigen Abschaltzeit (in s).
- <sup>3)</sup> Abschaltwerte sind die obere und untere Abweichung von den Mittelwerten der Nennspannung (in %) und die dazu gehörigen Abschaltzeit (in s).
- <sup>4</sup>) Abschaltwerte sind die obere/untere Abweichung von der Nennfrequenz (in Hz) und die Abschaltzeit (in s).
- 5) trifft nicht für den SF-WR-3000 zu maximale Ausgangsleistung Belgien 1 / Belgien 2: 3330 W maximale Ausgangsleistung Belgien 1 unl. / Belgien 2 unl.: 3600 W
- <sup>6)</sup> Die Nennspannung beträgt 240 V (statt 230 V).
- <sup>7</sup>) Die Nennspannung beträgt 220 V (statt 230 V).

# **Achtung**

Gefahr der Ertragsminderung. In Systemen, die mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden sind, darf der Droop-Mode nicht eingestellt werden.

Es wird empfohlen den Droop-Mode zu wählen, wenn der Wechselrichter zusammen mit einem Inselwechselrichter in einem System betrieben wird, das nicht an dem öffentlichen Stromnetz angeschlossen ist.

# 15.5 EG Konformitätserklärung Wechselrichter SF-WR-3000



EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC – DECLARATION OF CONFIRMITY DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CE

Zertifikat/ Certificat/ Certificat Nr.

Die Firma The company La société 011-0812

**Ateca** 

Steca Elektronik GmbH Mammostraße 1 87700 Memmingen Germany www.steca.com

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt hereby certifies on its responsibility that the following product se déclare seule responsable du fait que le produit suivant Netzwechselrichter StecaGrid 3000 StecaGrid 3600 StecaGrid 4200

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Richtlinien bzw. Normen übereinstimmt. which is explicitly referred to by this Declaration meet the following directives and standard(s). qui est l'objet de la présente déclaration correspondent aux directives et normes suivantes.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie Electromagnetic Compability – Directive Compatibilité éléctromagnetique – Directive 2004/108/EG

Niederspannungsrichtlinie Low Voltage Directive Directive de basse tension 2006/95/EG

Europäische Normen (1) (2/2) European Standard Norme européenne

EN 55 014-1 EN 61 000-6-2 EN 61 000-6-3

EN 62 109-1 EN 62 109-2

Die oben genannte Firma hält Dokumentationen als Nachweis der Erfüllung der Sicherheitsziele und die wesentlichen Schutzanforderungen zur Einsicht bereit.

Documentation evidencing conformity with the requirements of the Directives is kept available for inspection at the above company.

En tant que preuve de la satisfaction des demandes de sécurité la documentation peut être consultée chez la société sousmentionnée.

Memmingen, 27.08.2012

alf Griepenson, Entwicklungsleiter

1/2



# EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC - DECLARATION OF CONFIRMITY DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CE

# Netzwechselrichter StecaGrid 4200

# Декларации за съответствие на овропейските

норми
С настоящего декларираме, че посочените на страница 1 продукти, отговарит на следните норми

Електромагнитня устойчивост 2004/100/ЕС дисектива за ниско напрежение - 2006/95/EG. Приложими съгласувани стандарти и норми в

### EL vastavusavaldus

Kõesolevaga svoldame, et riimetatud toode on kooskõtas järymiste direktivide ja standarditega Elektromagnetilise Unidsowne direktiv 2004/106/EG Madalpingedrestiv 2008/95/EQ Kohaldatud Europea standardid, wellidige: 17

# GR

# Δήλωση προσαρμογής στις προδιοφές της Ε.Ε.

(Ευρωπαϊκής Ένωσης) Δηλωνουμε ότι το προύν αυτο σ' αυτή την και όσταση παράδοσης ικάνοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις: ΗλΕκτρομαγνητική συμβατότητο 2004/108/ΕΙΧ Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EG. Εναρμονισμένα χρησιμοπικούμενα πρότυπα. «Βιαίτερα: <sup>()</sup>

# Atitikties pareiškimas su Europos Sąjungoje galiojančiomis normomis

Šiuo mes pareiškiame, kad nurodytas geminys attinka sekerchas direktyvas bei normas:

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EG.

Zemosius (tempos direktyva 2006/96/EG Naudojamas Europoje nomas, ypač: 1

Vi anklærer hermod at donne anheten i uffereise som fevert er i overensstemmelse med falgende relavente bestemhelser.

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG. EG-Lavsberrangsgreigty 2006/95/EG

Anvendte harmoniserte stenderder, særlig 5

### Declarație de conformitate Uff

Prin prezenta se declará că produsul mai sus mensonal este în conformitate cu um âtoarele directive, respectiv

Compatibiliste efectionagnescà 2004/158/EG, Directiva CE refettione la tensiunile jusse 2006/05/EG. Nome europene utilizate, in special: <sup>1)</sup>

### Ett-iziava o składnosti

Izjavljamo, da je navedeni izdelek skladen z nasiedrymi drektivemi oz. standard: Direktiva o elektromagnetni izdnižljavast 2004/108/EG. Direktive o nizkonapetostni opremi 2006/95/EG. Uporabljene evropski standardi, še poseboji <sup>1</sup>

# StecaGrid 3000

Prohlášení o shodě EU Prohlášujeme šmto. že terto agrepli: v dodaněm provedení odpovidě následujícím prálušným

Smilmidin EU-EMV 2004/108/EG, Sinémicon EU-ruské napět 2006/95/EG Poucilé harmonizační nomy, zeměna: ()

### Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del produtto en su estado de sumifestra con las disposiciones perfinentes siguientes

Competitifidad electromagnética 2004/168/EG, Directiva sobre equipos de basa tensión 2006/95/E/G. Normas amignizadas adoptadas, especialmente 1

# HU EK. Azonossági nyilatkozat

Ezennel kijelentjúk, nogy az kierendezée az atábbieknel megfelel Elektromägneses zevarás/füres: 2004/108/EG.

Kisleszültségű berendezések irány-Elve 2006/95/EG Felhasznált hamtonizált szabványok, különösen:

# LV ES Athilistihas deklarācija

Paciociam, ka minētais izstrādājuma atteist sekojošām direktīvām jeb normām

2004/108/EG Par elektromagn/liskip panesambu. 2000/95/EG Direktival par zemapriegumu tzmentotās Eiropas normas, ibaši <sup>1</sup>i

# Deklaracja Zgodności CE

Ninegrym deklanujemy z pełnią odpowiedzialnością że dostaczony wyrób jest zgrłony z następującymi dokumentami:

Odpowiedniść elektromagnetyczna 2004/108/E/G.

Normie niskich nagięć 2006/96/EG. Wyroby są zgodne ze szczegółowymi nomiami zharmonizowanymi <sup>10</sup>

# Деклация о соответствии Европейским нормам

Настоящим документом заявляем, что данны вгрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам:

Эпектромагнитная устой-жаюсть 2004/106/EG. Директивы по нижковольтному напряжению

### Prehlásenie o zhode ES

Týmto prehlasujeme. že sa uvedený produkt zhoduje a nasledowými smernicami príp. normami Elektromagnetická zlučiteľnosť 2004/106/EG Smerrica o nizkom napati 2006/95/EG.

Poublé eurôpske normy, predovšetkým: 16

### StecaGrid 3600

EF-overensstemmelseserklæring Vi orklærer harmed, af denne eithed ved levering overholder telgende relevants bestemmelser: Elektromagnetisk kompatibilitet. 2004/108/EG, Lavvolta-direktiv 2006/95/EG.

Anvende harmoniserede standarder, særligt: 10

CE-standardinmukalsuusseloste Snottenme teten, että tänä laite vestoa seuraavia selaankuutusia määräyksiä. Sahkömagheittinen sowituvuus 2004/106/E/G. Metalarannia direidivit 2006/95/EG Käytetyt yhteensovilatut standardit, erityassi: 19

### Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle squenti disposizioni e direttive rilevanti Compatibilità elettromagnetica 2004/106/EG. Direttiva bassa tensione 2006/95/EG Norme amonizzate applicate, in personare: 15

# NL EU-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in die geleverde uitvoering voldoet aan de volgenda

Elektromagnetische competibilieit 2004/108/E.G. EG-langsparningsrichtlijn 2006/95/E/G Gebruikte gehamioniseerde nomen, in het bijzonder. <sup>9</sup>

# PT Declaração de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidada no seu estado original, está cordomis os seguintes requisidos Compatibilidade electromagnétice 2004/168/EO. Directive de baixa voltagem 2006/95/EG. Normae harmonizades aplicadas, especialmente <sup>9</sup>

### GE-försäkran

Harmed forklarar via it denna maskin i levererat utforande motsverar foljende titlampiya beslämmelser EG-Elektromagnetisk kompatibiliter 2004/106/EG. EG-Lagspanningsdrektive 2006/95/EG Tilampada harmoniserade normer, i synnether. 1

EC Uygunluk Teyld Belgasi Bu chazm tasim edildiği şekiyle aşağıdaki alandartara uygun olduğunu tayld ederti: Elektromanyelik Uyumluluk 2004/108/EG Alpak gerlim direktifi 2006/95/EG Krimen kullanden standarflar 11

# 15.6 Stecker und Buchse

# 15.6.1 Produktinformationen Stecker und Buchse

# Eigenschaften



Hersteller: Amphenol Produkt: Helios H4



- Zertifizierung nach UL, TÜV and CSA
- Gemäß Industriestandards
- Entpricht allen neue NEC 2008 Anforderungen
- Schneller und einfacher Sicherheitsverschluss
- Einfacher Entriegelungsmechanismus gemäß NEC Anforderungen
- Langzeit UV- und Ozon- Beständigkeit
- Höchster Nennstrom in der Industrie
- RoHS konform
- Komplette Kabelsätze verfügbar
- Geringer Kontaktwiderstand für geringe Leistungsverluste
- Geeignet für die Außenmontage

| Technische Daten            |  |
|-----------------------------|--|
| Nennstrom                   | 32A (2,5mm, AWG14), 40A (4,0mm, AWG 12), 44A (6,0mm, AWG10), 65A (10,0mm, AWG 8) |
| Nennspannung                | 1000 V (IEC), 1000 V (UL)  |
| Testspannung                | 6 KV für eine Minute, 10 kV Impuls (1,2/50μS) (IEC)                              |
| Typischer Kontaktwiderstand | $0,25m\Omega$  |
| Kontaktmaterial             | Kupfer, verzinnt   |
| Kontaktsystem               | kaltgeformt oder gepresst mit RADSOK® Einsätzen                                  |
| Isolationsmaterial          | PC   |
| Verschlussmechanismus       | Schnappverschluss, spezielle Entriegelungstool notwendig gemäß NEC 2008          |
| Zugentlastung               | Stopfbuchsenverschraubung mit Ratschen Überwurfmutter                            |
| Schutzart                   | IP68   |
| Schutzklasse                | II (IEC61140)  |
| Verschmutzungsgrad          | 2 (IEC60664)   |
| Überspannungsschutzklasse   | III (IEC60664)   |
| Feuerschutzklasse           | UL94-VO  |
| Temperaturbereich           | -40 °C bis 85 °C   |



Für den Bezug des Spezialwerkzeuges wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller Amphenol.

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. R 50157783

Blatt Page 0002

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum

Date of Issue (day/mo/yr)

02-CHENAND- 17011847 002 26.10.2009

Genehmigungsinhaber License Holder Amphenol Industrial Operations 40-60 Delaware Avenue, Sidney New York State 13838-1395 USA

Fertigungsstätte Manufacturing Plant Amphenol Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Blk5, FuAn 2nd Industrial Park Dayang Rd., Fuyong Town, Baoan Shenzhen, Guangdong 518103

P.R. China

Prüfzeichen Test Mark



TRAUARI • GEPRÜFT TYPE APPROVED Geprüft nach Tested acc. to EN 50521:2008

Certified Product

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) (Product Identification) Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

6

Connector (Connector for Photovoltaic System)

as page 0001 Change Addition

Test Requirement : See above

Type Designation : Helios H4 2.5mm<sup>2</sup>

(for cable) Helios H4 4mm2 (for cable)

Helios H4 6mm<sup>2</sup>

(for cable)

Helios H4 2.5mm2 bulkhead (for panel) Helios H4 4mm2 bulkhead

Helios H4 6mm² bulkhead

(for panel) (for panel)

Rated Current

: 32A/ta=90°C, 40A/ta=85°C for 2.5mm2 40A/ta=90°C, 48A/ta=85°C for 4.0mm<sup>2</sup> 44A/ta=90°C, 56A/ta=85°C for 6.0mm2

Ambient Temperature (ta) : 90°C Upper Limiting Temperature: 120°C

The labelling requirements acc. to BU Directive 2001/95 have to be observed for distribution within the EEA.

ANLAGE (Appendix): 1.1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht. This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Steinke

# **DC-Kabel**

# 15.6.3 Produktinformationen DC-Kabel

# Eigenschaften



Hersteller: HIS

Produkt: HIKRA® S

- UV-, ozon-, säure-, laugen- und witterungsbeständig
- Flammwidrig, halogenfrei
- Gute Abriebbeständigkeit, robust
- Kurzschlusssicher bis 200°C/5s durch doppelte Isolation
- Hochflexibel und für hohe mechanische Belastungen ausgelegt
- RoHS und REACH-konform
- Mantelfarbe: schwarz
- Werksgarantie 25 Jahre ab Auslieferdatum. Es gelten die Gewährleistungsbedingungen des Herstellers bei fachgerechten Anwendungs-, Installations- und Betriebsbedingungen.

| Technische Daten                 |  |
|----------------------------------|--|
| Approbationen                    | DKE (PV1-F), TÜV 2 PfG. 1169/08.07 (R 60033853)                                      |
| Temperaturbereich bewegt         | -25 °C bis +125 °C   |
| Temperaturbereich festverlegt    | -50 °C bis +150 °C   |
| Mindestbiegeradius bewegt        | 10 x Leitungsdurchmesser   |
| Mindestbiegeradius festverlegt   | 5 x Leitungsdurchmesser  |
| Nennspannung [U <sub>0</sub> /U] | AC 600 / 1.000 V   DC 900 / 1.500 V  |
| Prüfwechselspannung              | AC 6.500 V   |
| Bemessungsspannung               | Höchstzulässige Spannung bis 1,8 kV DC (Leiter/Leiter, nicht geerdetes System, unbe- |
|                                  | lasteter Stromkreis  |
| Allgemeine Aufbauangaben         |  |
| Aderzahl x Querschnitt in mm²    | 1 x 4,0  |
| Leiteraufbau n x max-ø (mm)      | 56 x 0,30  |
| Außendurchmesser ca. (± 0,2 mm)  | 5,2  |
| Gewicht ca. kg/km                | 59   |

# Aufbau

Cu-Litze verzinnt, feindrahtig nach DIN EN 60228 Klasse 5

Polyolefin

Doppelt isoliert

Isolation / Außenmantel vernetztes Spezialcompound

# EG-Konformitätserklärung

Name/Anschrift des Ausstellers:

HI-Kabelkonfektionierungs GmbH

Siemensstr. 4 64743 Beerfelden

Produktbezeichnung:

Leitung für Photovoltaiksysteme

Typenbezeichnung:

HIKRA Solar PV1-F

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:

# 2006/95/EG

"Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen".

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinie wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

Anforderungsprofil Leitungen für PV-Systeme/requirements for cables for PV systems 2008-02-12 (in Anlehnung an/with reference to) und nach Werksspezifikation/and according to manufacturer's specification

Das VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstr. 28, D-63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft undzertifiziert. Der Zeichengenehmigungsausweis berechtigt zum Führen desuntenstehenden Zeichens des VDE.



REG.-Nr. 8322 oder/or



oder/or VDE-REG.-Nr. 8322

REG.-Nr. 8322

Zeichengenehmigungsausweis Nr. 40026479

Aktenzeichen

5003369-5920-0070 / 112511 FG41 / LR

Bas folder 12-8-10 Re Colo. 18
(Ort, Dafum) (Rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers)

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. R 60033853

Blatt Page 0001

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum

Date of Issue (day/mo/yr)

Ihr Zeichen Client Reference

0010-- 21148677 007

10.09.2010

Genehmigungsinhaber License Holder

HIS Solarsysteme GmbH Siemensstr. 4 64743 Beerfelden

Fertigungsstätte Manufacturing Plant 0010--21148677 002

Prüfzeichen Test Mark

Deutschland

. BAUART GEPROFT TYPE

Geprüft nach Tested acc. to 2 PfG 1169/08.07

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

11

PV-Leitungen

HIKRA Solar Bezeichnung :

Bauartkurzzeichen PV1-F :

2,5 mm2; 4,0 mm2; 6,0 mm2; 10,0 mm2 Bemessungsquerschnitt:

5

16,0 mm2 und 35,0 mm2

AC Uo/U 0,6/1kV; DC 1,8kV Bemessungsspannung

(Leiter-Leiter, nicht geerdetes System, unbelasteter Stromkreis)

- 40°C bis + 90°C Temperaturbereich 120°C (für 20.000h) max. Temp. am Leiter :

Material Isolation : XLPE schwarz

Material Mantel XLPE

Mantelfarbe für: 2,5 mm2; 4,0 mm2; 6,0 mm2; 10,0 mm2:

schwarz, rot oder blau

Mantelfarbe für: 16,0 mm3 und 35,0 mm3:

schwarz

Dem Zertifikat liegt unsere Präf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Präfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, mässen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht. This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle Dipl.-Ing. O. Brumm

# 16. Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Handbuch sind das Eigentum von Solar Frontier (SF). Sollten Hinweise aus diesem Handbuch nicht befolgt werden, so verlieren die Garantiebedingungen ihre Gültigkeit. Solar Frontier übernimmt keine Haftung für jegliche Sach- und Personenschäden, welche aus nicht vorschriftsgemäßer Benutzung und Montage sowie aus fehlerhaftem Betrieb und falscher Wartung der SolarSets entstehen. Solar Frontier behält sich das Recht vor, Inhalte in diesem Dokument ohne vorherige Benachrichtigungen zu ändern. Diese Version des Installations- und Bedienungshandbuches ist ab Juni 2013 gültig.

# 17. Kontakt

Bei Reklamationen und Störungen bitten wir Sie, sich mit Ihrem lokalen Händler in Verbindung zu setzen, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser wird Ihnen in allen Belangen weiterhelfen.

| Solar Frontier Europe GmbH | Telefon  | +49 (0) 89 92 86142 0                     |
|----------------------------|----------|---|
|                            |          | Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr |
| Bavariafilmplatz 8         | Fax      | +49 (0) 89 92 86142 11                    |
| 82031 Grünwald bei München | Internet | www.solar-frontier.eu                     |
| Deutschland                | E-Mail   | solarsets@solar-frontier.eu               |


# 18. Notizen

# Wechselrichter

| Тур             |  |
|-----------------|--|
|                 |  |
| Seriennummer    |  |
|                 |  |
| Installateur    |  |
| mstanatear      |  |
| Firma           |  |
| Tillia          |  |
| Anchrochnartnor |  |
| Anspiechpartner |  |
| Straße          |  |
| Straise         |  |
| PLZ             |  |
| PLZ .           |  |
| Stadt           |  |
| Staut           |  |
| Talafannumanaar |  |
| releionnummer   |  |
| E AA 1          |  |
| E-Mail          |  |

# 19. Anhang

# 19.1 Montage SF-WR-3000



# 19.2 AC-Stecker SF-WR-3000

Wichtige Information - bitte aufmerksam lesen
Dieses Beiblatt beschreibt die Montage der zwei- und dreipoligen *gesis* RST-Steckverbinder. Bitte beachten Sie, daß elektrische Anschlüsse und Installationen ausschließlich von hierfür ausgebildeten Fachkräften vorgenommen werden dürfen.

### Important information - please read carefully

This leaflet is intended for use by trained electricians only. It describes the mounting of the two and three pole gesis RST connectors. Please observe the warnings and notes.

### Einsatzbereich und Zündschutzart

Operating conditions and type of protection

- 🕲 II 3 G Ex nA II, 80°C (T6)
- 🚳 II 3 D Ex tD A22 T85 °C (H05VV-F...: T70 °C; H07RN-F...: T60 °C)

Zertifikat Nr./Certificate No. SEV 07 ATEX 0110 X

Erweiterter Einsatzbereich für nachfolgende Geräte- und Erstanschlüsse in Schraub-

Extended range of application for following screw-type appliance and power connectors:

- RST20I3S(D)S1 ZR.. / ..S(D)B1 ZR..
- RST20I3S(D)S1 M.. / ..S(D)B1 M..

Siehe auch "Besondere Bedingungen X" See also "Special conditions X"

### Kabeltypen

Cable types

- H05VV-F... 1,5 mm² und 2,5 mm²
- H07RN-F... 1,5 mm² und 2,5 mm²

# Technische Spezifikationen

**Technical specifications** 

| Bemessungsspannung<br>Rated voltage     | 50V, 250V, 250/400V |
|---|---------------------|
| Bemessungsquerschnitt<br>Rated diameter | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart<br>Type of protection         | IP 66/68            |

### Bemessungsstrom/ Rated current

| Zonioodangootioni, natoa dan ont  |   |         |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| Geräte- und Erstanschlüsse, Schraub und Federkraftanschluss<br>Device and mains connections, screw and spring clamp terminals |   |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 mm <sup>2</sup>   | 16A   |         |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 mm <sup>2</sup>   | 20 A  |         |  |  |  |  |  |  |
|   | Konfektionierte Leitungen, Crimpanschluss<br>Assembled cables, crimp connection |         |  |  |  |  |  |  |
| Kabeltyp / Cable type   | H05VV-F   | H07RN-F |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 mm <sup>2</sup>   | 16A   | 14,5 A  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 mm <sup>2</sup>   | 20 A  | 175A    |  |  |  |  |  |  |

### Anschließbare Querschnitte (mm²) / Connectable cross sections (mm²)

|  | min. | max. |
|--|------|------|
| Schraubtechnik / Screw technique           | 1,5  | 4,0  |
| Federkrafttechnik / Spring force technique | 1.5  | 2.5  |

Ein- und feindrähtige Leiter mit 0,75 mm² und 1,0 mm² sind auch klemmbar

### Anschließbare Leiterarten / Type of conductors which can be connected

|  |  | Leiterquerschnitt (mm²) /<br>conductor cross section (mm²) |
|--|--|--|
| Schraubklemmstelle /<br>Screw terminal               | ein-/feindrähtig<br>single-wire/fine strand  | 1,52,5   |
| <ul> <li>zusätzlich /<br/>additionally</li> </ul>    | feindrähtig<br>fine-strand   | 4,0  |
| <ul> <li>zusätzlich /<br/>additionally</li> </ul>    | flexibel mit Aderendhülse<br>flexible with core end sleeve   | 1,52,5   |
| Schraubenlose<br>Klemmstelle /<br>Screwless terminal | eindrähtig<br>single wire  | 1,52,5   |
| - zusätzlich /<br>additionally                       | flexibel mit ultraschallver-<br>dichteten Leiterenden<br>flexible with ultrasonically<br>densified lead ends | 1,5; 2,5   |
| <ul> <li>zusätzlich /<br/>additionally</li> </ul>    | flexibel mit Aderendhülse<br>flexible with core end sleeve   | 1,5  |
| Crimpanschluss /<br>Crimp connection                 | flexibel mit ultraschallver-<br>dichteten Leiterenden<br>flexible with ultrasonically<br>densified lead ends | 1,5; 2,5   |

Anzahl der Kabel pro Klemmstelle: 1 bzw. 2

### Abmantellängen und Abisolierlängen (mm)

Dismantling and Insulation strip lengths (mm)



| Federkraft-Anschlüsse / Sprin | ng clamp co | nnections              |    |                      |
|-------------------------------|-------------|------------------------|----|----------------------|
| Leiter / conductor            | PE          | N,L                    | PE | N,L                  |
|                               |             | -Anschluß<br>connector |    | Anschluß<br>onnector |
| Abmantellänge y (mm) /        | 40          | 35                     | 55 | 50                   |

|   | Abisolierlänge x (mm) /<br>Insulation strip length x (mm) |        |  |
|---|---|--------|--|
| Leiterquerschnitt (mm²) / Conductor cross section (mm²)                   | 1,5   | 2,5    |  |
| eindrähtig / solid  | 14,5+1  | 14,5+1 |  |
| feindrähtig (nur mit Aderendhülse) /<br>fine stranded (ferrules required) | 13+1  |        |  |
| Aderendhülse entspr. DIN 46228-E Ferrules acc. to DIN 46228-E             | 12  |        |  |
| Aderendhülse entspr. DIN 46228-E<br>Ferrules acc. to DIN 46228-E          | 12  |        |  |
| Ultraschallverdichtet /<br>ultrasonically compressed                      | 14,5+1  | 14,5+1 |  |

| Schraubanschlüsse /    | Screw  | connections |
|------------------------|--------|-------------|
| Zugentlastung / strain | relief | Ø 10        |

| Zugentlastung / strain relief | Ø 1014 |                        | Ø 1318 |     |
|-------------------------------|--------|------------------------|--------|-----|
| Leiter / conductor            | PE     | N,L                    | PE     | N,L |
|                               |        | Einfach-A<br>Single co |        |     |
| Abmantellänge y (mm) /        | 30     | 25                     | 42     | 37  |
| Dismantling length y (mm)     |        | Doppel-A<br>Dual co    |        |     |
|                               | 45     | 40                     |        |     |


| Abisolierlänge x (mm) /        | 8 (Leiterquerschnitt 1,54 mm²)     |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Insulation strip length x (mm) | (conductor cross section 1,54 mm²) |

# Biegeradien

Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leiter. Vermeiden Sie Zugkräfte auf die Kontaktstellen, indem Sie wie folgt vorgehen:

**Bending radius**Note the minimum bending radius for conductors. Avoid pull forces on the contact points by proceeding as

- 1. Leitung wie benötigt biegen
- 2. Leitung ablängen Cut the wire to length
- 3. Abmanteln, abisolieren. Strip the cable and wires




# Leitermontage

Wire connection


# Federkraft-Anschluß:

Spring clamp connection



Schraubanschluß: Anzugsmoment typ. 0,8...1 Nm

Screw connection: Drive PZ1, Tightening torque typ. 0.8...1 Nm




# Verschließen

Closing


**Verschraubung:** Anzugsmoment typ. 4+1 Nm

Screw connection: Tightening torque typ. 4+1 Nm



# Stecken und verriegeln

Plugging and locking



### **ACHTUNG / CAUTION**



 Die Steckverbinder sind nicht zur Stromunterbrechung geeignet. Trennen oder stecken Sie die Verbindung niemals unter Last!


The connectors are not for current interrupting. Never connect or disconnect under load!

 Um die Einhaltung der IP-Schutzart gewährleisten zu können, müssen an allen nicht belegten Stecker- oder Buchsenteilen Schutzkappen (Zubehör) montiert werden!

Schutzkappen (Zubehör) montiert werden!
To maintain IP 65 type of enclosure, protective caps (accessory) must be mounted on all unoccupied connectors!


# Öffnen des Steckverbinders

Opening the connector



# **Entriegeln und Trennen**

Unlocking and separating



# ACHTUNG / CAUTION





Die Steckverbinder sind nicht zur Stromunterbrechung geeignet. Trennen oder stecken Sie die Verbindung niemals unter Last!

The connectors are not for current interrupting. Never connect or disconnect under load!

# Leiterdemontage


Unlocking






# Gehäuseeinbau mit M20-Durchführung

Housing installation with M20 feedthrough



### Gehäuseeinbau mit M25-Durchführung


Housing installation with M25 feedthrough



### **ACHTUNG / CAUTION**

Damit die Schutzart IP68 eingehalten wird, stellen Sie durch geeignete Maßnahmen sicher, daß die Steckverbinder vor Biegekräften geschützt sind (z.B. keine Lasten an Kabel hängen; Kabelaufwicklungen nicht freihängend etc.)

To ensure protection category IP68, do not expose the connection to bending forces (e.g. do not attach loads to the cable, no free-dangling cable windings etc.)



### **HINWEISE / NOTES**

1. DE Die Installationssteckverbinder RST 20i2...- i3... sind nach RL 94/9/EG (ATEX 95) An-hang I Geräte der Gerätegruppe II Kategorie 3G die nach RL 99/92/EG (ATEX 137) in der Zone 2 sowie den Gasgruppen IIA, IIB und IIC, die durch brennbare Stoffe im Bereich der Temperaturklassen T1 bis T6 explosionsgefährdet sind, eingesetzt werden dürfen.

Bei der Verwendung/Installation sind die Anforderungen nach EN 60079-14

EN The installation plug connectors RST 20i2...- i3... are, according to RL 94/9/EG (ATEX 95) Appendix I, appliances of Appliance Group II, Category 3G, which, according to RL 99/92/EG (ATEX 137), may be used in Zone 2, as well as in the gas groups IIA, IIB, and IIC, which are subject to the risk of explosion due to combustible materials in the range of temperature classes T1 to T6. During use/installation, the requirements according to EN 60079-14 are to be

2. DE Die Installationssteckverbinder RST 20i2...- i3... sind nach RL 94/9/EG (ATEX 95) An-hang I auch Geräte der Gerätegruppe II Kategorie 3D die nach RL 99/92/EG (ATEX 137) in der Zone 22 von brennbaren Stäuben eingesetzt werden dürfen. Bei der Verwendung/Installation sind die Anforderungen nach EN 61 241-14

EN The installation plug connectors RST 20i2...- i3... are, according to RL 94/9/ EG (ATEX 95) Appendix I, appliances of Appliance Group II, Category 3D, which, according to RL 99/92/EG (ATEX 137), may be used in Zone 22 of combustible

During use/installation, the requirements according to EN 61 241-14 are to be

3. DE Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt –20°C bis +40°C. EN The permissible ambient temperature range is -20 °C to + 40 °C

### BESONDERE BEDINGUNGEN X / SPECIAL CONDITIONS X

- 1. DE Die Installationssteckverbinder RST 20i2...- i3... dürfen nur dort eingebaut werden, wo diese vor Einwirkung mechanischer Gefahr geschützt sind. **EN** The installation plug connectors RST 20i2...- i3... may only be installed at locations at which they are protected from the effects of mechanical dangers.
- 2. DE Nicht benötigte Stecker- und Buchsenteile müssen mit dem jeweils zugehörigen Verschlussstück verschlossen werden.
  EN Unnecessary plug and socket parts must be closed off with the pertinent

ure element which relates to them

 DE Die am Installationsateckverbinder RST 20i2...- i3... angeschlossenen Kabel und Leitungen sind vor Einwirkung mechanischen Gefahr zu schützen. Zusätzlich muss der Installateur/Betreiber eine entsprechende Zugentlastung der angeschlossenen Kabel und Lei-tungen gewährleisten.

**EN** The cables and leads connected to installation plug connectors RST 20i2...i3... are to be protected from the effect of mechanical danger. In addition to this, the installer/operator must guarantee an appropriate strain relief for the conneced cables and leads

4. DE Bei Verwendung eines Leiterguerschnittes ≥2,5mm² und bei einer Umge bungstemperatur bis max. 70°C dürfen die Installationssteckverbinder RST20i3 als Geräte- und Erstanschlüsse in Schraubtechnik mit einem maximalen Belastungsstrom von 9,4A eingesetzt werden.

EN The screw-type appliance and power connectors RST20i3 may be operated

with 9.4 A if conductor cross section is equal or greater than 2.5 mm<sup>2</sup> and ambient erature does not exceed 70°C

5. **DE** Wartungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn keine explosive Atmosphäre vorhanden ist. Elektrostatische Aufladung der Installationsverbinder RST20i2...-i3..., z.B. durch

Staubabwischen, muss vermieden werden

EN Maintenance and cleaning may only be performed in a non-explosive atmosphere.

Electrostatic charging of installation connectors RST20i2...-i3..., e.g. by dusting, must be avoided.

| Europa                     | Italien                           | Asien (Hauptsitz)       | Naher Osten                   | Nord- und Südamerika         |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Solar Frontier Europe GmbH | Solar Frontier Europe GmbH        | Solar Frontier K.K.     | Solar Frontier K.K.           | Solar Frontier Americas Inc. |
| Bavariafilmplatz 8         | Sede Secondaria per l'Italia      | Daiba Frontier Building | Technical & Scientific Office | 3945 Freedom Circle          |
| 82031 Grünwald bei München | Via Domenico Cotugno 49/A scala B | 2-3-2 Daiba, Minato-ku  | Eastern Cement Tower, #306    | Santa Clara, CA 95054        |
| Deutschland                | 70124 Bari                        | Tokio 135-8074          | King Fahd Road                | USA                          |
|                            | Italien                           | Japan                   | Al Khobar                     |                              |
|                            |                                   |                         | Königreich Saudi-Arabien      |                              |
| Tel: +49 89 92 86 142 0    | Tel. +39 080 89 66 984            | Tel: +81 3 5531 5626    | Tel: +966 3882 0260           | Tel: +1 408 916 4150         |